



# Teknik Katalog

## [Sertifikalı / Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 3000E]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Onaylı - 6.000 kg'a kadar kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı teraziler / 0.1 kg dan başlayan çözünürlük / Çift yönlü RS-232 arayüzü +/ Dara ağırlığı / Parça sayma fonksiyonu / İsteğe bağlı: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC kontakları ve çok daha fazlası**

Doğrulanabilir sertifikalı / onaylı teraziler kalibre edilmiş olarak temin edilir ve sabit kullanım için sağlam bir yapı ile tasarlanmıştır. Sağlam tasarım ve geniş platform sayesinde, bu doğrulanabilir / kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı teraziler, özellikle büyük nesnelere tartmak için uygundur. Doğrulanabilir / kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı teraziler boyalı çelikten yapılmıştır ve tartım kapasitesine bağlı olarak farklı platform boyutlarında mevcuttur. Opsiyonel olarak sunulan Rampalar PCE-SD 3000E üzerine çıkışı ve inişi mümkün kılar. Ekran bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara sabitlenebilir, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik bir tripod da sipariş edilebilir. Entegre RS-232 arayüzü, kalibre edilmiş sertifikalı / onaylı terazilerden PC'ye çift yönlü veri aktarımına olanak tanır ve programcılar için çok yönlü bir sistem entegrasyonuna olanak tanır. İsteğe bağlı bir adaptörle, tartım verileri bir USB de saklanabilir. Opsiyonel olarak temin edilebilen 4-20 mA analog çıkışı veya OC kontakları ile sınır değer fonksiyonu ile daha fazla sistem entegrasyonu mümkündür. Doğrudan yazıcı bağlantısı RS-232 arayüzü üzerinden de mümkündür. Parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığının depolanması gibi fonksiyonları çok kullanışlıdır.

### Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzdelerle karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir dara değeri
- Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max
- Toplama fonksiyonu
- Ortalama ağırlık tespiti
- Reçete ile ölçüm
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Yazıcı dilleri Line Modu ve EPL2

- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

### Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 3000E	3.000 kg	1 kg	20 kg	1500x1500x112mm	210 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)
Tartım Birimleri	kg / pcs. / lb Çift Yönlü RS-232
Arayüz	İsteğe bağlı USB, LAN, 4-20mA, 0- 10V, OC
Rampa	İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız
Tartı Platformu	Oluklu boyalı çelik (açılabilir)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8 VA (elektrik fişi)
Koruma Sınıfı	Hücreler IP 67 / Ekran IP54

**Teslimat İeriđi:**

1 x Sertifikalı / Onaylı Teraziler PCE-SD 3000E,

1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran,

1 x Kullanım Kılavuzu.