



Teknik Katalog [Ağır Yük Baskülleri]

[PCE-SD 1500]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

1,500 kg'a kadar doğrulanabilir veri çıkışı / Çözünürlük 0.5 kg / Düşük boyut / Bir rampa içerir / Çift yönlü RS-232 Arayüzü / Toplama fonksiyonu / Parça sayma fonksiyonu / Hata payı algılama tartımı / İsteğe bağlı 4-20 mA, 0-10 V veya OC kontak çıkışları

Zemine bir tartı koymak istemiyorsanız, kalibre edilmiş ağır yük baskülü idealdir. Ağır yük baskülünün odaya yerleştiriniz, ağır yük baskülünü rampaya, teslimatta bulunan sabitleme plakaları ile sabitleyiniz, çalıştırma fişini prize takınız ve tartmaya başlayabilirsiniz. Nakliye öncesinde ağır yük baskülünün doğrulamasını yapmaktayız. Ağır yük baskülleri sadece 5 cm'lik bir yüksekliğe sahiptir ve ağır ürünlerde bile kolaylık sağlar. Teslimat içeriğinde bir rampa bulunur ve bir seçenek olarak ikinci bir rampa sipariş edilebilir. Ağır yük basküllerinin ekranı, duvara veya masaya monte edilmesini sağlayan bir desteğe sahiptir, isteğe bağlı olarak ağır yük baskülü için bir tripod da mevcuttur. Ağır yük basküllerinin fonksiyonları şunlardır: parça sayma fonksiyonu, maksimum minimum tartım, reçeteye göre tartım imkanı, yüzde tartım, ortalama ağırlık tespiti, toplama fonksiyonu, tara ağırlık hafızası ve ayarlanabilir RS-232 arayüzü.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde% karşılaştırma tartımı
- Ayarlanabilir filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Tara belleği
- Hata payı algılama tartımı min / ok / max
- Çoklu tartım toplaması
- Ortalama ağırlık belirlenmesi
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Yazıcı dilleri line modu ve EPL2
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- Ayarlanabilir menu

- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA.

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min. *	Ağırlık	Kullanılabilir Alan
PCE-SD 1500	1.500 kg	0.5 kg	10 kg	250 kg	1250 x 1500 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Sertifika	M III sınıfı sertifikalı
Dara Aralığı	Tam tartı aralığında
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED RS-232 çift yönlü
Arayüz	İsteğe bağlı: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Kalibrasyon	Harici (kalibre edilmiş çıktı ölçेğinde değil)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ÷ +40°C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8VA (güvenlik fişi)
Koruma	IP 54 / Hücre IP 67 Ekranı

Teslimat İçeriği:

- 1 x Ağır Yük Baskülü PCE-SD 1500,
- 1 x Ekran,
- 1 x Erişim rampası,
- 4 x Taban Sabitleme Plakaları,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.