



Teknik Katalog [Hazneli Terazii]

[PCE-SD 1500F SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Kalibre edilmiş paslanmaz çelik hazneli terazi 1,5 tona kadar / Çözünürlük 0.5 kg / IP68
- IP65 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Çıkarılabilir
tartım plakası**

Düz bir yüzey elde etmek için paslanmaz çelik hazneli terazi zemine monte edilir. Sonuç olarak, paslanmaz çelik hazneli terazi her türlü konveyörle kolayca yüklenebilir. Paslanmaz çelik hazneli terazisinde, gerektiğinde kullanılabilen çerçeveye civatalı bir tartım platformu vardır. Kurulum işi veya temizlik işi kaldırılabilir. İsteğe bağlı olarak, tartım yüzeyini kaldırmayı kolaylaştıran bir amortisörle paslanmaz çelik hazneli terazi sağlamak mümkündür. Paslanmaz çelik hazneli terazisinin hücreleri IP68 korumalı ve IP65 ekranıdır. Yüksek koruma sınıfından dolayı paslanmaz çelik hazneli terazisinde arayüz yoktur. RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20mA, 0-10V veya yüzer kontaklar gibi bu arayüzler fabrikamızda kurulabilir. Sonraki kurulum mümkün değildir. Bu, paslanmaz çelik hazneli terazisinin üretim süreçlerini izlemesine veya kontrol etmesine izin verir.

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Birkaç tartım toparlamak
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 Ma

Teknik Bilgiler

| Model | Tartım Aralığı | Çözünürlük | Min.* | Boyutlar | Ağırlık |
|---------------------|----------------|------------|-------|----------------|---------|
| PCE-SD 1500F SST | 1.500 kg | 0,5 kg | 10 kg | 1500 x 1500 mm | 210 kg |

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

| | |
|-------------------|--|
| Kalibrasyon | M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş) |
| Dara Aralığı | Tam tartı aralığındaki çoklu dara |
| Ayar Zamanı | <4 s |
| Ekran | 20 mm haneli yükseklik ile LED |
| Kablo Uzunluğu | Takılı 5 m |
| Tartı Birimleri | kg / Stk. / lb |
| Arayüzü | İsteğe bağlı Çift Yönlü RS-232, USB, LAN Arayüz Açıklaması 4-20 mA, 0-10V, OC anahtarlama kontakları |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ... +40 °C |
| Güç Kaynağı | ~230V 50Hz 8VA |
| Koruma | IP 68 / ekran IP65 hücreleri |

Paslanmaz çelik hazneli terazinin montajı için, düğmelerin taslağının arkasında yer alan çerçevenin yanı sıra temellerin boyutlarına da ihtiyacınız vardır.

Teslimat İçeriği;

- 1 x Paslanmaz Çelik Hazneli Terazi PCE-SD 1500F SST,
- 1 x Ekran,
- 4 x Zemin Sabitleme Plakaları,
- 1x Kullanım Kılavuzu.