



Teknik Katalog

[Konveyör-Bant Tartım Sistemleri]

[PCE-SD 1500F SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Kalibre edilmiş paslanmaz çelik konveyör-bant tartım sistemleri terazi 1,5 tona kadar /
Çözünürlük 0.5 kg / IP68 - IP65 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-
232 arayüzü / Çıkarılabilir tartım plakası**

Düz bir yüzey elde etmek için paslanmaz çelik konveyör-bant tartım sistemleri zemine monte edilir. Sonuç olarak, paslanmaz çelik konveyör-bant tartım sistemleri her türlü konveyörle kolayca yüklenebilir. Paslanmaz çelik konveyör-bant tartım sistemlerinde, gerektiğinde kullanılabilen çerçeveye civatalı bir tartım platformu vardır. Kurulum işi veya temizlik işi kaldırılabilir. İsteğe bağlı olarak, tartım yüzeyini kaldırmayı kolaylaştıran bir amortisörle paslanmaz çelik konveyör-bant tartım sistemleri sağlamak mümkündür. Paslanmaz çelik konveyör-bant tartım sistemlerin hücreleri IP68 korumalı ve IP65 ekranıdır. Yüksek koruma sınıfından dolayı paslanmaz çelik konveyör-bant tartım sistemlerinde arayüz yoktur. RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20mA, 0-10V veya yüzer kontaklar gibi bu arayüzler fabrikamızda kurulabilir. Sonraki kurulum mümkün değildir. Bu, paslanmaz çelik konveyör-bant tartım sistemlerin üretim süreçlerini izlemesine veya kontrol etmesine izin verir.

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Birkaç tartım toparlamak
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 Ma

Teknik Bilgiler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 1500F SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	1500 x 1500 mm	210 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüzü	İsteğe bağlı Çift Yönlü RS-232, USB, LAN Arayüz Açıklaması 4-20 mA, 0-10V, OC anahtarlama kontakları
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA
Koruma	IP 68 / ekran IP65 hücreleri

Paslanmaz çelik konveyör-bant tartım sistemleri montajı için, düğmelerin taslağının arkasında yer alan çerçevenin yanı sıra temellerin boyutlarına da ihtiyacınız vardır.

Teslimat İçeriği;

- 1 x Paslanmaz Çelik Konveyör-Bant Tartım Sistemleri PCE-SD 1500F SST,
- 1 x Ekran,
- 4 x Zemin Sabitleme Plakaları,
- 1x Kullanım Kılavuzu.