



Teknik Katalog

[Endüstriyel Terazî]

[PCE-SW 1500N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**1500 kg'a kadar endüstriyel terazi / 0.5 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği /
Pil işlemi / Limit tartım fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü**

PCE-SW 1500N Endüstriyel Terazileri ile paletlerin boyutu birbirinden bağımsızdır. İki tartı kirişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Bu endüstriyel terazi örneğin büyük boyutlu veya büyük boy tartım ürünlerini tartmak için idealdir. Endüstriyel terazi 1200 mm uzunluğa ve 120 mm genişliğe sahiptir. Ekran endüstriyel teraziye yaklaşık 5 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır. Bu ekran masaya veya duvara monte edilebilir. Çift yönlü RS-232 arayüzü sayesinde, endüstriyel terazi bir PC'ye veya yazıcıya bağlanabilir. Kılavuzdaki arayüz tanımı, endüstriyel teraziye mevcut BT sistemlerine entegre etmeyi de kolaylaştırır. Güç kaynağı dahili şarj edilebilir bir batarya ile sağlanır ve böylece endüstriyel terazinin mobil kullanımını sağlar. Kalibre edilmiş forma, paslanmaz çelik tasarıma ve analog arayüzlere sahip olan endüstriyel terazimiz ile çeşitli ürün yelpazesine sahibiz.

Özellikler

- 1500 kg'a kadar tartım aralığı
- Çift yönlü RS-232 arayüzleri
- Konteyner tartımı için uygun
- Limit değer fonksiyonu
- Sayma işlevi
- Toplama fonksiyonu
- Birden fazla dara
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm basamaklı LCD ekran

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0,5 kg
Ölçüm Belirsizliği	±2 kg
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ekran	25 mm'lik bir basamak yüksekliğine sahip LCD

Ekrana Giden Kablo Uzunluęu	yaklařık. 5 m
Arayüz	Çift yönlü RS-232
Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
Güç Kaynaęı	ekrana takılı 6 V akü (BAT-6V-4,5Ah)
Gövde	Ölçek: boyalı çelik / Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalıřma Sıcaklıęı	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Aęırlık	yaklařık. 55 kg

Teslimat İçerięi:

- 1 x PCE-SW 1500N Endüstriyel Terazi,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynaęı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.