



# Teknik Katalog [Palet Terazisi]

[PCE-SW 1500N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**1500 kg'a kadar palet terazisi / 0.5 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği /  
Pil işlemi / Limit tartım fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü**

PCE-SW 1500N Palet Terazileri ile paletlerin boyutundan bağımsızdır. İki tartım çubuğu birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir Bu palet terazisi örneğin büyük boyutlu veya büyük boy tartım ürünlerini tartmak için idealdir. Palet terazisi 1200 mm uzunluğa ve 120 mm genişliğe sahiptir. Ekran palet terazisine yaklaşık 5 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır. Bu ekran masaya veya duvara monte edilebilir. Çift yönlü RS-232 arayüzü sayesinde, palet terazisi bir PC'ye veya yazıcıya bağlanabilir. Kılavuzdaki arayüz tanımı, palet terazisini mevcut BT sistemlerine entegre etmeyi de kolaylaştırır. Güç kaynağı dahili şarj edilebilir bir batarya ile sağlanır ve böylece palet terazisinin mobil kullanımını sağlar. Kalibre edilmiş forma, paslanmaz çelik tasarıma ve analog arayüzlere sahip olan palet terazimiz ile çeşitli ürün yelpazesine sahibiz.

### Özellikler

- Tartım aralığı 1500 kg
- Çift yönlü RS-232 arayüzleri
- Konteyner tartımı için uygun
- Limit değer fonksiyonu
- Sayma işlevi
- Toplama fonksiyonu
- Birden fazla dara
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm basamaklı LCD ekran

### Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0,5 kg
Ölçüm Belirsizliği	±2 kg
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ekran	25 mm'lik bir basamak yüksekliğine sahip LCD

---

Ekrana Giden Kablo Uzunluğu	yaklaşık. 5 m
Arayüz	çift yönlü RS-232
Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
Güç Kaynağı	ekrana takılı 6 V akü (BAT-6V-4,5Ah)
Gövde	Ölçek: boyalı çelik / Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalışma Sıcaklığı	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Ağırlık	yaklaşık. 55 kg

**Teslimat İçeriği:**

- 1 x PCE-SW 1500N Palet Terazisi,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.