



Teknik Katalog [Zemin Terazisi]

[PCE-SW 5000N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

5.000 kg'a kadar Zemin Terazisi / 2 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği / Pil İşlemi / Limit Tartım Fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü

Zemin Terazisi PCE-SW 5000N, 5.000 kg'a kadar olan paletler için uygundur. Bununla birlikte, zemin terazisi ve paletlerin boyutları birbirinden bağımsızdır, çünkü iki tartım kirişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Zemin terazisi 2000 mm uzunluğa ve 120 mm genişliğe sahiptir. Ekran zemin terazisine yaklaşık 4 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır. Bu ekran masaya veya duvara monte edilebilir.

PCE-SW 5000N zemin terazisi, bir PC veya yazıcıya bağlanmayı sağlayan çift yönlü bir RS-232 arayüzü ile donatılmıştır. Zemin terazisini mevcut IT sistemlerine entegre etmek de mümkündür. Zemin terazisi şarj edilebilir bir pil ile çalıştırıldığı için, mobil olarak da kullanılabilir. Zemin terazisi PCE-SW 5000N büyük boyutlu veya ekstra uzun tartım ürünlerinin tartımı için idealdir.

Özellikler

- Tartı aralığı 5.000 kg'a kadar
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Konteyner tartımı için uygun
- Limit değer fonksiyonu
- Sayma fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Birden fazla dara
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm basamaklı LCD ekran

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	5.000 kg
Çözünürlük	2 kg
Ölçüm Belirsizliği	± 8 kg
Terazi Kirişlerinin Uzunluğu	2000 mm
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara

Ekran	25 mm'lik bir basamak yüksekliğine sahip LCD
Ekran Giden Kablo Uzunluğu	yaklaşık. 4 m
Arayüz	çift yönlü RS-232
Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
Güç Kaynağı	Ekran 6 V pil takılı (BAT-6V-4.5Ah)
Gövde	Terazi: boyalı çelik Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalışma Koşulları	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Ağırlık	yaklaşık. 80 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x Zemin Terazisi PCE-SW 5000N,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

İsteğe bağlı Aksesuarlar;

- Yazılım Procell (PCE-SOFT-Procell)
- USB Adaptörü (RS232-USB)
- ISO Kalibrasyon / Sertifikasyon (CAL-PCE-RS)