



# Teknik Katalog

## [Makina Analiz Cihazı]

[PCE-VE 200-S3]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**PCE-VE 200-S3 Makina Analiz Cihazı / Ekstra küçük çaplı (ø 3,7 mm) endüstriyel makina analiz cihazı 3m / 9,8 ft daha uzun kablo, uygun fiyata mükemmel görüntü kalitesi sağlar**

PCE-VE 200-S3, motorların, makinelerin ve daha fazlasının tahribatsız değerlendirmesi (NDE) için endüstriyel bir makina analiz cihazıdır. Bu makina analiz cihazı, uygun bir fiyata mükemmel görüntü kalitesi sağlar. Ulaşılması zor yerlerde sorunların teşhisi için ideal bir araç olan su geçirmez kamera kafası, en iyi aydınlatma için ayarlanabilir yoğunluğa sahip 6 LED ışığı içerir. Ayrıca, dijital görüntü büyütme veya 4 kata kadar yakınlaştırma mevcuttur.

Makina analiz cihazı kaydedilen görüntüleri ve videoları doğrudan bir mikro SD kart belleğine kaydeder. 3 m / 9,8 ft kablo uzunluğu ve 3,7 mm / 0,15 inç çaplı makina analiz cihazı, duvarların, boruların, havalandırma kanallarının, kanalların, motorların ve makinelerin iç kısımlarını görebilmek için eşsiz erişime olanak tanır ve böylece maliyetli ve zaman alıcı sökme ihtiyacını ortadan kaldırır. Makine mühendisliği, imalat, otomotiv, havacılık, inşaat, sıhhi tesisat ve ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVACR) profesyonelleri, bu makina analiz cihazı çeşitli uygulamalarda kullanışlıdır.

**\*\*\* Tıbbi kullanım için değil \*\*\***

### **Özellikler**

- Su geçirmez kamera kafası (IP67 koruma sınıfı)
- 3,7 mm / 0,14 çapında
- 3 m / 9,8 ft kablo uzunluğu
- 180 derece ekran döndürme
- 3,5 inç LCD ekran
- CMOS çip görüntü sensörü
- 1600 x 1200 piksel JPEG görüntü / 640 x 480 piksel AVI video çözünürlüğü
- Mikro SD kart hafızası
- Mikro USB 2.0 ve TV çıkışı

**Müşteri Yorumu;**

"Geçtiğimiz Perşembe günü PCE-VE 200-S3 makina analiz cihazı aldım. Oldukça memnun olduğumu söylemek bile az olur. Çözünürlüğün ne kadar iyi olacağından emin değildim, ama endişelenmem gerekmiyordu: harikaydı! Talimatları okumadan bile kullanımı kolaydı. Gördüğüm en iyi değerlerden biri. Üzerinde çalışırken, arabamın nether bölgelerine düşen (iki kez) küçük bir parça bulmak için kullandım. ... Gelecekte benzer ihtiyaçları karşılamak için PCE Instruments'a bakacağım. "

- Tom Treue, McAlester, Oklahoma, ABD

**Teknik Özellikler**

Ekran	LCD, 3.5"
Çözünürlük	1600 x 1200 piksel JPEG görüntü / 640 x 480 piksel AVI video
Ekran Rotasyonu	180°
Donma İşlevselliği	Evet
Yakınlaştırma	4 kata kadar dijital görüntü büyütme
Menü Dilleri	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince
Kablo Çapı	<b>Kablo çapı 3,7 mm / 0,14</b>
Kablo Uzunluğu	3 m / 9.8 ft
Kablo Sertliği	Yarı esnek (yarı sert spiral)
Görüntü Sensörü	CMOS çip
Aydınlatma	6 beyaz LED (ayarlanabilir yoğunluk)
Görüş / Açık / Perspektif Alanı	90°
Görüş Derinliği	15 ... 100 mm / 0.59 ... 3.94 in
Depolama Ortamı	Mikro SD kart
Arayüz	Mikro USB 2.0, TV çıkışı (PAL), Micro SD kart yuvası
Güç Kaynağı	Şarj edilebilir 18650 Li-ion pil
Pil Kapasitesi	2600 mAh
Pil Ömrü	Pil Ömrü Tam şarjla 5 saate kadar
Çalışma Koşulları	Ana ünite ve prob, havada: -10 ... 50 ° C / 14 ... 122 ° F, rel. nem oranı 15 ... 90% Prob, suda:

---

Sıvı Direnci	5 ... 50 ° C / 41 ... 122 ° F Ana ünite ve prob: Makine yağı, hafif yağ veya% 5 tuzlu su
Karşı Koruma	Ana ünite: Yağmur altında (akü bölmesi kapalı olmalıdır), su altında değil Prob: IP67 koruma sınıfına göre su, yağ ve toz

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Makina Analiz Cihazı PCE-VE 200-S3,
- 1 x USB Kablosu,
- 1 x USB Adaptörü,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.