



Teknik Katalog [Oksijen Ölçer]

[PCE-PHD 1-02]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Oksijen Ölçer PCE-PHD 1-O2 / SD kart hafızası (1 ... 16 GB), depolanan veriler Excel dosyası olarak kaydedilir / Büyük, okunması kolay ekran / PC'ye doğrudan transfer için RS-232 arayüzü ve isteğe bağlı yazılım

PCE-PHD 1-O2 oksijen ölçer, su kalitesini kontrol etmek için çok yönlü bir cihazdır. Portatif oksijen ölçer pH (isteğe bağlı), sıcaklık (isteğe bağlı), iletkenlik (isteğe bağlı), tuzluluk (isteğe bağlı) oksijenin uygun su parametrelerini kontrol etmek için kullanılır.

Havadaki kalibrasyon ve otomatik sıcaklık kompanzasyonu, çok değişken ölçüm sıcaklıklarında bile yüksek hassasiyeti garanti etmektedir. Aksesuar olarak farklı problemler mevcuttur. Tüm değerler doğrudan SD kartta (1 ... 16 GB) (Excel dosyası) saklanabilir veya RS-232 arayüzü üzerinden doğrudan bir PC'ye aktarılabilir. Bunun için isteğe bağlı olarak bir yazılım ve aksesuar olarak uygun RS-232 arayüz kablosunu sunmaktayız.

Özellikler

- Gerçek zamanlı veri kaydedici
- SD kart hafızası (1 ... 16 GB)
- Saklanan veriler doğrudan SD kartta bir Excel dosyası olarak kaydedilir
(değerlendirme için yazılım gerekmez)
- Online veri iletimi için RS-232 arayüzü
- pH değerini, ORP'yi, iletkenliği, tuzluluk derecesini ölçer (isteğe bağlı)
- Yüksek hassasiyet
- Düşük Batt ekran
- Büyük LC ekran
- Ayarlanabilir ölçüm oranı
- Kullanımı kolay
- Sağlam gövde
- Otomatik kalibrasyon

- Manuel veya otomatik sıcaklık kompanzasyonu

- BNC konektörü

- Laboratuvar ve banliyö ölçümü için uygun

Teknik Özellikler

Oksijen Ölçümü

Ölçüm Aralığı	0 ... 20 mg/l (suda) 0 ... 100 % (Havada) 0 ... 50 °C
Çözünürlük	0,1 mg/l 0,1 % 0,1 °C
Hassasiyet	± 0,4 mg/l ± 0,7 % ± 0,8 °C
Kalibrasyon	Havada
Sıcaklık Kompanzasyonu	otomatik olarak 0 ... 50 °C

Genel Teknik Veriler

Ölçüm Hızı	1 saniyeden 8 saate kadar ayarlanabilir 59 dakika 59 saniye
Ekran	LC ekran 52 x 38 mm
Veri Depolama	SD kart belleği ile esnek 1 ... 16 GB
Arayüz	RS-232
Yazılım	aksesuar olarak mevcut (isteğe bağlı)
Güç Kaynağı	6 x 1.5V AA pil / 9V güç adaptörü (isteğe bağlı)
Çevresel Koşullar	0 ... +50 °C / < 85 % r.F.
Boyutlar	177 x 68 x 45 mm
Ağırlık	490 g

Teslimat İeriđi;

1 x Oksijen ler PCE-PHD 1-O2,

1 x Oksijen Probu OXPB-11,

1 x SD Hafıza Kartı 2 GB,

6 x Pil,

1 x Kullanım Kılavuzu.