



Teknik Katalog

[Yüzey Ölçüm Cihazı]

[PCE-RM 100]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Yüzey Ölçüm Cihazı PCE-RM 100

Yüzeylerin yansımalarını belirleyen Yüzey Ölçüm Cihazı / Kullanımı kolay / Kalibrasyon standardı dahil

Yüzey Ölçüm Cihazı yüzeylerin yansımalarını ölçmek için kullanılır. Yüzey Ölçüm Cihazı PCE-RM 100, mobilya yapımında, işyeri kontrolünde, aydınlatma planlamasında vb. alanlarda kullanılır. Yüzey Ölçüm Cihazı yüzeye bir ışık yaydığı yüzeyin yansımalarını ölçmektedir. Daha sonra, ışığın yansımaları mutlak siyah ve mutlak beyaz ile karşılaştırılır ve bundan yansımaları derecesi matematiksel olarak belirlenir. Yüzey Ölçüm Cihazı, yüzey yansımalarını şu anda geçerli olan uluslararası standartları olan ISO 3906-1980, ISO 3905, ISO 2814'e göre ölçmektedir.

Yüzey yansımaları, örneğin insan gözü için bir mobilya yüzeyinin çok yansıtıcı ve çok nahış olup olmadığını tespit etmek için önemli bir ölçüdür.

Özellikler

- Yüzey yansımalarının ölçülmesi
- Geniş LC ekran
- Pil Kullanımı
- Arayüz ve yazılım
- Kolay kullanım
- 100'e kadar yansımaları ölçümü

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 100
Ölçüm Hassasiyet	± 1
Çözünürlük	0,1
Tekrarlama Hassasiyetleri	$\pm 0,3$
Ölçüm Yüzeyi	7 x 14 mm (eliptik)
Arayüz	USB
Güç Kaynağı	3,7 V Li-Ion
Çalışma Koşulları	0 ... 40 °C / < 85 % r.F.
Boyutlar	141 x 45 x 79 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 310 g

Teslimat İeriđi;

- 1 x Yüzey Ölüm Cihazı PCE-RM 100,
- 1 x Beyaz ve Siyah Test Kutusu,
- 1 x Gü Kaynađı,
- 1 x Temizlik Bezi,
- 1 x Taşıma antası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.