



Teknik Katalog

[Gerilim Veri Kayıt Cihazı]

[PCE-VR 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Gerilim Veri Kayıt Cihazı PCE-VR 10

0 ... 3000 mV için voltaj veri kayıt cihazı / 3 giriş kanalı / Ayarlanabilir depolama hızı / Aydınlatmalı LCD / SD kart hafızası / XLS olarak depolama

Gerilim veri kayıt cihazı PCE-VR 10, üç 0 ... 3000 mV sinyale kadar kayıt yapmak için kullanılır. Gerilim veri kayıt cihazı, ölçülen voltajları bir SD kartta Excel formatında saklar. 0 ... 10V gerilim veri kayıt cihazı ile sinyalleri kaydetmek için bir voltaj bölücü gereklidir. Ölçüm gerilimleri, veri terminaline eklenti terminalleri aracılığıyla verilir. Ölçülen değerler doğrudan bir mV ölçülmüş değer olarak kaydedildiğinden, ölçüm sinyalinin ölçeklendirilmesi gerekli değildir. Excel'de, ölçekleme daha sonra manuel olarak gerçekleştirilebilir.

Excel'de, ölçekleme daha sonra manuel olarak gerçekleştirilebilir. Buradaki maksimum çözünürlük 0,1 mV'dir. Gerilim veri kayıt cihazı, 6 adet AA 1,5 V pil veya bir güç kaynağı ile çalışır. Canlı ölçülen değerleri görselleştirmek için PCE-VR 10 gerilim veri kaydedicisi PC'ye seri arayüz üzerinden bağlanabilir.

Özellikler

- SD karttaki bellek
- 3 ölçüm kanalı
- 0 ... 3000 mV giriş
- Bağlama şeritleri
- XLS dosyası olarak kaydet
- Aydınlatmalı büyük ekran

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 300 mV
Çözünürlük	0,1 mV
Hassasiyet	$\pm(0,5 \% + 0,2 \text{ mV})$
Ölçüm Aralığı	0 ... 3000 mV
Çözünürlük	1 mV
Hassasiyet	$\pm(0,5\% + 2 \text{ mV})$

Depolama Hızı	1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Saniye
Depolama	16 GB'a kadar SD kart
Ekran	Aydınlatmalı LCD
Yenileme Hızı Gösterimi	1s
Güç Kaynağı	6 x 1,5 V AA PİL Takılabilir güç kaynağı 9V / 800mA
Çalışma Koşulları	0 ... 50 °C / < 85 % r.F.
Boyutlar	132 x 80 x 32 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 190 g

Teslimat İçeriği;

- 1 x Gerilim Veri Kaydedici PCE-VR 10,
- 3 x Terminaller,
- 1 x SD Hafıza Kartı,
- 1 x Duvar Tutucu,
- 1 x Yapışkan Ped,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.