



Teknik Katalog

[Üç Kanallı Akım Veri Kaydedici]

[PCE-CR 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

3 Kanallı Veri Kaydedici PCE-CR 10

**0/4 ... 20 mA için akım very kaydedici / 3 giriş kanalı / Ayarlanabilir depolama hızı /
Aydınlatmalı LCD / SD kart hafızası / XLS olarak depolama**

Akım Veri Kaydedici PCE-CR 10, üç adet 0/4 ... 20 mA sinyali kaydetmek için kullanılır. Akım Veri Kaydedici, ölçülen işlem akışlarını bir SD karta Excel formatında kaydeder. Ölçülen değerleri kaydetmeye ek olarak, Akım Veri Kaydedici bunları büyük ekranda gösterir. Buradaki maksimum çözünürlük 0,01 mA'dır. Akım Veri Kaydedici, 6 adet AA 1,5 V pil veya bir güç kaynağı ile çalışır. Canlı ölçülen değerleri görüntülemek için, Akım Veri Kaydedici PCE-CR 10 PC'ye seri arayüz üzerinden bağlanabilir.

Akım sinyaller eklenti terminalleri aracılığıyla very kaydedici'ye verilir. Ölçülen değerler doğrudan mA olarak kaydedildiğinden, ölçüm sinyalinin ölçeklendirilmesi gerekli değildir. Excel'de, ölçekleme daha sonra manuel olarak gerçekleştirilebilir.

Özellikler

- SD karttaki bellek
- 3 ölçüm kanalı
- 0/4 ... 20 mA girişi
- Bağlama şeritleri
- XLS dosyası olarak kaydet
- Aydınlatmalı büyük ekran

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	0/4 ... 20 mA
Çözünürlük	0,01 mA
Hassasiyet	$\pm (0,5\% + 0,02 \text{ mA})$
Depolama Hızı	1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Saniye

Depolama	16 GB'a kadar SD kart
Ekran	Aydınlatmalı LCD
Yenileme Hızı Gösterimi	1s
Güç Kaynağı	6 x 1,5 V AA Pil Takılabilir güç kaynağı 9V / 800mA
Çalışma Koşulları	0 ... 50 °C / < 85 % r.F.
Boyutlar	132 x 80 x 32 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 190 g

Teslimat İçeriği;

1 x Akım Veri Kaydedici PCE-CR 10,

3 x Terminaller,

1 x SD hafıza Kartı,

1 x Duvar Tutucu,

1 x Yapışkan Ped,

1 x Kullanım Kılavuzu.