



# Teknik Katalog

## [Muayene Kamerası]

[PCE-PIC 20]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce- cihazlari.com.tr](mailto:info@pce- cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**20 m itme kablolu Muayene Kamerası / 20 m'ye kadar su geçirmez / Metre sayacı /  
Mümkün yorumlar için Klavye Girişi**

PCE-PIC 20 Muayene Kamerası, boru ve kanalları görsel olarak incelemesi gereken herhangi bir servis teknisyeni için ideal bir cihazdır. Muayene Kamerası, cam elyaf itme kablosuna bağlı 23 mm kamera kafasına sahiptir. Muayene Kamerası, DN 40 ... 150 mm borular ve kanallar için idealdir. Muayene Kamerası'nın kamerası 20 metreye kadar su geçirmezdir. Kanal ve borulardaki hasarlı alanları aramayı kolaylaştırmak için muayene kamerasının elektronik sayacı vardır. Kaydedilen resimler ve videolar, muayene kamerası ile bir SD hafıza kartına kaydedilebilir. Daha iyi belgeler için, fotoğraflara ve videolara klavye ile yorum eklenebilir.

Muayene Kamerası su geçirmez bir kutuda teslim edilir. Muayene Kamerası'nın gövdesi doğrudan kablo motoruna monte edilmiştir. Bu nedenle, muayene kamerası nakliye sırasında az yer kaplar. Muayene Kamerası PCE-PIC, mobil çalışmayı sağlayan şarj edilebilir bir batarya ile donatılmıştır. Muayene Kamerası'nın pili şarj edilir.

### **Özellikler**

- 20 m veya 40 m itme kablosu
- Elektronik metre sayacı
- 23 mm kamera kafası
- Yorum girişi için klavye
- Frenli endoskopi hattı
- 12 x LED aydınlatma
- Akü ve şebeke işletimi
- 20 m'ye kadar su geçirmez
- IP66 Taşıma Çantası
- 90 ° eğrilik yarıçapı, minimum Ø 45 mm

**Teknik Özellikler**

Kablo Çapı / Kafa Çapı	23 mm
Kablo Uzunluğu	PCE-PIC 20: 20 m PCE-PIC 40: 40 m
Görüş Alanı Derinliği	20 ... 100 cm
Perspektif	120°
Aydınlatma	12 x LED (Kısıllabilir)
Beyaz Dengesi	Otomatik olarak
Görüntü Sensörü	1/3 "Sony CCD 720x576 piksel
Ekran	7" LC Ekran
Arayüz	USB 2.0
Hafıza Seçeneği	Video, fotoğraf ve ses
Görüntü Hafızası	32 GB'a kadar SD kart
Video Çıkış Formatı	PAL 720 x 576 piksel NTSC 720 x 488 piksel
Menü Navigasyonu	Çok dilli: Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Japonca, Çince, Rusça
Uzunluk Ölçümü	0 ... 20 bzw. 40 m
Veri Girişi	Mümkün klavye tarafından
Çalışma Koşulları	-10 ... 50 °C / 30 ... 90 % r.F
Depolama Koşulları	-20 ... 60 °C / 30 ... 90 % r.F.
Güç Kaynağı	Güç kaynağı 110 V ... 240 V AC / 12 V / 1,2 A DC Li İyon batarya 7,4 V / 5400mAh
Koruma Sınıfı	Ekran: IP66 Kamera kafası: 20 m'ye kadar su geçirmez
Boyutlar	Tamamlandı: 55 x 43,5 x 34,5 cm Kamera kafası: 23 x 45 mm (toplam uzunluk: 150 mm)
Ağırlık	Yaklaşık. 13 kg

**Teslimat İeriđi;**

1 x PCE-PIC 20 Muayene Kamerası,

1 x Standart Kamera Kafası,

1 x Ana Ünite, Kablo Makarası ve İtmeli Kablo,

1 x Gü Kaynađı,

1 x Ara Şarj Adaptörü,

1 x Klavye,

1 x Uzaktan Kumanda,

1 x 46 mm Kılavuz,

1 x 80 mm Kılavuz,

1 x Kullanım Kılavuzu.