



Teknik Katalog

[Sertifikalı / Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 1500]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

1,500 kg'a kadar doğrulanabilir veri çıkışı / Çözünürlük 0.5 kg / Düşük boyut / Bir rampa içerir / Çift yönlü RS-232 Arayüzü / Toplama fonksiyonu / Parça sayma fonksiyonu / Hata payı algılama tartımı / İsteğe bağlı 4-20 mA, 0-10 V veya OC kontak çıkışları

Zemine bir tartı koymak istemiyorsanız, kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı terazi idealdir. Sertifikalı / onaylı teraziye odaya yerleştiriniz, Sertifikalı / onaylı teraziye rampaya, teslimatta bulunan sabitleme plakaları ile sabitleyiniz, çalıştırma fişini prize takınız ve tartmaya başlayabilirsiniz. Nakliye öncesinde Sertifikalı / onaylı terazisinin doğrulamasını yapmaktayız. Sertifikalı / onaylı terazileri sadece 5 cm'lik bir yüksekliğe sahiptir ve ağır ürünlerde bile kolaylık sağlar. Teslimat içeriğinde bir rampa bulunur ve bir seçenek olarak ikinci bir rampa sipariş edilebilir. Sertifikalı / onaylı terazinin ekranı, duvara veya masaya monte edilmesini sağlayan bir desteğe sahiptir, isteğe bağlı olarak Sertifikalı / onaylı terazi için bir tripod da mevcuttur. Sertifikalı / onaylı terazinin fonksiyonları şunlardır: parça sayma fonksiyonu, maksimum minimum tartım, reçeteye göre tartım imkanı, yüzde tartım, ortalama ağırlık tespiti, toplama fonksiyonu, tara ağırlık hafızası ve ayarlanabilir RS-232 arayüzü.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde% karşılaştırma tartımı
- Ayarlanabilir filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir Dara değeri
- Hata payı algılama tartımı min / ok / max
- Çoklu tartım toplaması
- Ortalama ağırlık belirlenmesi
- Reçeteye göre tartım imkanı
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Yazıcı dilleri line modu ve EPL2
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net tuşu

- Ayarlanabilir menu
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA.

Teknik Özellikler

Model	Tartım aralığı	Çözünürlük	Min. *	Ağırlık	Kullanılabilir Alan
PCE-SD 1500	1.500 kg	0.5 kg	10 kg	250 kg	1250 x 1500 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam tartı aralığında
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED RS-232 çift yönlü
Arayüz	İsteğe bağlı: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Kalibrasyon	Harici (kalibre edilmiş çıktı ölçeğinde değil)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ÷ +40°C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8VA (güvenlik fişi)
Koruma	IP 54 / Hücre IP 67 Ekranı

Teslimat İçeriği:

- 1 x Sertifikalı /Onaylı Terazi PCE-SD 1500,
- 1 x Ekran,
- 1 x Erişim Rampası,
- 4 x Taban Sabitleme Plakaları,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.