



Teknik Katalog

[Sertifikalı/Onaylı Terazı]

[PCE-SD 3000F SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**3 tona kadar kalibre edilmiş paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi / Çözünürlük 1 kg / IP68
- IP65 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Çıkarılabilir
tartım plakası**

Düz bir yüzey elde etmek için paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi zemine monte edilir. Sonuç olarak, paslanmaz sertifikalı/onaylı terazi her türlü konveyörle kolayca yüklenebilir. Paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazilerde, gerektiğinde kullanılabilen çerçeveye cıvatalı bir tartım platformu vardır. Kurulum işi veya temizlik işi kaldırılabilir. İsteğe bağlı olarak, tartım yüzeyini kaldırmayı kolaylaştıran bir amortisörle paslanmaz sertifikalı/onaylı terazilerini kaldırmak mümkündür. Paslanmaz sertifikalı/onaylı terazilerin hücreleri IP68 ekranı IP65 korumalıdır. Yüksek koruma sınıfından dolayı paslanmaz sertifikalı/onaylı terazilerde arayüz yoktur. RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20mA, 0-10V veya yüzer kontaklar gibi bu arayüzler fabrikamızda kurulabilir. Bir sonraki kurulum ise mümkün değildir. Bu, paslanmaz sertifikalı/onaylı terazilerin üretim süreçlerini izlemesine veya kontrol etmesine izin verir.

Özellikler

- Ayarlanabilir menü
- İstatistik fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Yüzdelik karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- Reçeteye göre tartım
- Hata payı belirleme min / ok / max
- Saklanabilir Dara değeri
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min. *	Ağırlık	Kullanılabilir alan
PCE-SD 3000F SST	3.000 kg	1 kg	20 kg	210 kg	1500 x 1500 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tam tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartı Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı Çift Yönlü RS-232, USB, LAN <u>Arayüz Açıklaması</u> 4-20 mA, 0-10V, OC kontakları
Tartı	Pürüzsüz paslanmaz çelik (açılmaz)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8 VA (elektrik fişi)
Koruma Sınıfı	Hücre IP 68 / Ekran IP65

Paslanmaz sertifikalı/onaylı terazinin montajı için, düğmelerin arkasına yerleştirilmiş olan çerçevenin yanı sıra temellerin boyutlarına da ihtiyacınız vardır.

Teslimat İerięi:

1 x Paslanmaz Sertifikalı/Onaylı Terazi PCE-SD 3000F SST,

1 x Ekran

4 x Taban Sabitleme Plakaları,

1 x Kullanım Kılavuzu.