



Teknik Katalog

[Sertifikalı/Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 6000F SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Kalibre edilmiş paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazi 6 t / 2 kg çözünürlüğe kadar /
IP68 - IP65 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arabirimi /
Çıkarılabilir kızak plakası**

Düz bir yüzey elde etmek için paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazi zemine monte edilir. Sonuç olarak, paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazi her türlü konveyörle kolayca yüklenebilir. Paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazi, şasiye vidalanmış bir tartma platformuna sahiptir; bu, gerektiğinde, örneğin tesisat işi veya temizlik için çıkarılabilir. İsteğe bağlı olarak, tartım yüzeyini kaldırmayı kolaylaştıran bir amortisörle paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazi sağlamak mümkündür. Paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazinin hücreleri IP68 korumalı ve IP65 ekranıdır. Yüksek koruma sınıfından dolayı paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazide arayüz yoktur. RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20mA, 0-10V veya yüzer kontaklar gibi bu arayüzler fabrikamızda kurulabilir. Sonraki kurulum mümkün değildir. Bu, paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazinin üretim süreçlerini izlemesine veya kontrol etmesine izin verir.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde yüzdeler karşılaştırma
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok /max
- Toplamı kadar birçok tartım
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Bilgiler

| Model | Tartım Aralığı | Çözünürlük | Min.* | Boyutlar | Ağırlık |
|---------------------|----------------|------------|-------|----------------|---------|
| PCE-SD 6000F SST | 6.000 kg | 2 kg | 40 kg | 1500 x 1500 mm | 210 kg |

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

| | |
|-------------------|---|
| Kalibrasyon | M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş) |
| Dara Ağırlığı | Tam tartı aralığındaki çoklu dara |
| Geçici Zaman | <4 s |
| Ekran | 20 mm haneli yükseklik ile LED |
| Kablo Uzunluğu | Takılı 5 m |
| Tartı Birimleri | kg / Stk. / lb |
| Arayüz | Opsiyonel Çift Yönlü RS-232, USB, LAN Arayüz Açıklaması 4-20 mA, 0-10V, OC anahtarlama kontakları |
| Yük Platformu | Pürüzsüz paslanmaz çelik (açılmaz) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ... +40 °C |
| Güç Kaynağı | ~230V 50Hz 8VA (Güvenlik soketi) |
| Koruma | IP 68 / Ekran IP65 hücreleri |

Paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazinin montajı için, düğmelerin taslağının arkasında yer alan çerçevenin yanı sıra temellerin boyutlarına da ihtiyacınız vardır.

Teslimat İçeriği;

- 1 x Paslanmaz Çelik Dijital Terazî PCE-SD 6000F SST,
- 1 x Ekran,

4 x Zemin Sabitleme Plakaları,
1 x Kullanım Kılavuzu.