



# Teknik Katalog

## [Sertifikalı/Onaylı Terazî]

[PCE-SD 600E]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Doğrulanabilir - kalibre edilmiş 6.000 kg'a kadar sertifikalı/onaylı terazi / 0,1 kg çözünürlük / Çift yönlü RS232 arayüzü / Dara ağırlığı saklanabilir / Parça sayma fonksiyonu / İsteğe bağlı: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC anahtar kontakları ve çok daha fazlası**

Doğrulanabilir sertifikalı/onaylı terazi kalibre edilmiştir ve sabit kullanım için sağlam yapısı ile amaçlanmıştır. Sağlam tasarım ve büyük platform nedeniyle, bu doğrulanabilir / kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı terazi özellikle büyük nesnelerin tartılması için uygundur. Doğrulanabilir / kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı terazi boyalı çelikten yapılmıştır ve tartım kapasitesine bağlı olarak farklı platform boyutlarında mevcuttur. Ekran ünitesi bir masaya yerleştirilebilir veya duvara sabitlenebilir, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik bir tripod sipariş edilebilir. Entegre RS-232 arayüzü kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı teraziden PC'ye çift yönlü veri aktarımı sağlar ve programcıların çok yönlü bir sistem entegrasyonuna izin verir. İsteğe bağlı bir adaptör ile, tartı verileri bir USB çubuğunda da saklanabilir. Opsiyonel olarak mevcut 4-20 mA analog çıkış veya OC anahtarlama kontakları ile sınır değer fonksiyonu ile daha fazla sistem entegrasyonu mümkündür. RS-232 arayüzü ile doğrudan yazıcı bağlantısı da mümkündür. Parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığının saklanması gibi fonksiyonlar çok daha kolay hale getirir.

### Özellikler

- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks
- Ortalama ağırlık tayini
- Toplanan birkaç ağırlık
- Yüzde % karşılaştırma
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Saklanabilen bir dara değeri
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Yazıcı dilleri Hat Modu ve EPL2
- Ayarlanabilir otomatik kapanma

- Ekrandaki brüt / net butonu
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

### Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 600E
Tartım Aralığı	600 kg
Çözünürlük	0,2 kg
Min.*	4 kg
Boyutlar	1250 x 1250 x 85 mm
Ağırlık	140 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir sertifikalı/onaylı terazi daha küçük ağırlıklara da işaret eder, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam aralıkta çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm basamak yüksekliğinde LED (3 m kablo üzerinde)
Ağırlık Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift yönlü RS232 İsteğe bağlı USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC
Rampa	İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA (elektrik fişi)
Koruma	IP67 hücreleri / IP54 görüntüleme

### Teslimat İçeriği;

- 
- 1 x Kalibre Edilmiş Sertifikalı/Onaylı Terazi PCE-SD 600E,
  - 1 x Duvar / Masa Montajı,
  - 1 x Ekran,
  - 1 x Kullanım Kılavuzu.