



Teknik Katalog

[Sıcaklık Proses Kontrol Cihazı]

[PCE-RE55-S]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

S tipi termokupllar için basit sıcaklık kontrol cihazı / Geçiş rölesi veya SSR olarak çıkış / Açık / Kapalı sıcaklık kontrolü veya PID kontrolü / İsteğe bağlı alarm fonksiyonu ile

Sıcaklık proses kontrol cihazı PCE-RE55, basit çalışma alanlarında kullanım için basit bir sıcaklık kontrol cihazıdır. Sıcaklık Proses Kontrol Cihazı PCE-RE55, giriş sinyali olarak S Tipi termokuplları işlemektedir. Temel versiyondaki sıcaklık kontrol cihazı basit bir açma-kapama sıcaklık kontrolüne sahiptir. İsteğe bağlı olarak, sıcaklık kontrol cihazı bir PID kontrolü ile donatılabilir. Geçerli ölçülen değer, 4 basamaklı bir LED ekran üzerinden doğrudan sıcaklık kontrol cihazında görüntülenir. Ayar noktası, sıcaklık kontrol cihazındaki kadran üzerinden ayarlanır.

Özellikler

- Açık / Kapalı kontrolü
- Ön IP40'a karşı korumalıdır
- S tipi termokupllar için
- 4 basamaklı LED ekran

Teknik Özellikler

Sensör Girişi	Termokupl S tipi
Ölçme ve Kontrol Aralıkları (seçilebilir)	0 ... 1600 °C
Kontrol Denetleyici	Açma / kapama kontrolü PID (isteğe bağlı)
Ölçüm Ekranı	4 basamaklı LED ekran Yükseklik: 10 mm
Kontrol Çıkışları (tip seçilebilir)	Röle, geçiş kontağı: 230V / 2A SSR çıkışı: 0 / 5V
Alarm Çıkışı (isteğe bağlı)	Röle, normalde açık röle: 230 V / 1 A
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: 0 ... 50 ° C (optimal: 23 ° C) Depolama: -20 ... 70 ° C
Nem	<85% r.F. (yoğunlaşmıyor)
Boyutlar	96 x 96 x 65 mm

Gösterge Boyutu	92 x 92 mm
Voltaj Kaynağı	85 253 V AC / DC
Güç Girişi	< 4 VA
Koruma	Ön: IP40 Arka tarafı: IP20
Ağırlık	< 300 g
Kurulum	Sıkıştırma vidalı montaj klipsleri, klemens şeridi üzerinden elektrik bağlantısı

Teslimat İçeriği;

- 1 x Sıcaklık Proses Kontrol Cihazı PCE-RE55-S,
- 1 x Montaj Malzemesi,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.