



Teknik Katalog

[Endüstriyel Uzaktan Kontrol Sistemi]

[PCE-SM61]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Veri kaydedicili endüstriyel uzaktan kontrol sistemi / Web tarayıcısı üzerinden erişim / 100 cihaz bağlanabilir / USB üzerinden yapılandırma / Alarm Fonksiyonu / DIN rayı

Uzaktan bakım modülü PCE-SM61, işlem verilerinizi İnternet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde sorgulamanıza olanak tanır. RS485 arayüzlü her cihaz endüstriyel uzaktan kontrol sistemine bağlanabilir. Veri sorgulama web tarayıcısı üzerinden yapılır ve aynı anda birkaç kullanıcı tarafından PC, akıllı telefon, tablet vb. ile gerçekleştirilebilir. Veri talebine ek olarak, endüstriyel uzaktan kontrol sistemi alarmları tetikleyebilir. Yapılandırma USB veya Ethernet arayüzü ile yapılabilir.

Özellikler

- Cihazlar için RS485 arayüzü
- Alarm rölesi
- Entegre FTP sunucusu
- 1 GB flaş hızı
- Aynı anda birden fazla kullanıcıdan erişim
- PC, akıllı telefon veya tablet aracılığıyla erişim
- Şifre koruması
- Kullanımı kolay

Teknik Özellikler**Arayüz****Fonksiyon**

Port 1: RS232 / RS485

PC, HMI panelleri ve Modbus master'larla iletişim

Port 2: RS485

Modbus-Slaves ile iletişim

USB

PCE-SM61'in yapılandırması

Ethernet

PCE-SM61 ile iletişim / konfigürasyon

İletim Protokolleri RS485 / RS232 / USB: Modbus RTU
Ethernet: TCP / UDP

Genel Teknik Veriler

Boyutlar 45 x 120 x 100 mm
Montaj DIN rayına montaj 35 mm
Koruma Sınıfı IP 40
Besleme Gerilimi 85 ... 253 V AC / DC
20 ... 40 V AC / DC
Güç Girişi 4 VA
Çevre Koşulları -20 ... 55 °C / < 95 % r.F.
Maksimum Kablo Kesiti 1,5 mm²

Teslimat İçeriği;

1 x Endüstriyel Uzaktan Kontrol Sistemi PCE-SM61,
1 x Kullanım Kılavuzu.