



Teknik Katalog

[SMS- Endüstriyel Uzaktan Kontrol Sistemi]

[PCE-TAM 200]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Yazılım tarafından konfigürasyon / DIN rayına montaj / E-mail Gönderimi / Veri depolama

GSM veri kayıt cihazı PCE-TAM 200, ölçülen değerlerin kaydedilmesi ve e-posta ile gönderilmesi gereken yerlerde kullanılabilir. Bu sistem bu veri e-postalarını göndermek için mobil ağı kullanır. Bu cihaz, az kurulumla kullanılabilir ve güç kaynağının garanti altına alındığı her yere kurulum kolaylığı sağlamaktadır. Ölçülen değerler ayarlanabilir bir aralıkta kaydedilir ve ikinci, ayarlanabilir bir aralıkta e-posta ile gönderilebilir. Veriler CSV olarak gönderilecektir.

Özellikler

- E-posta ile Veri Kaydedici
- Modüler
- 12 modüle kadar genişletilebilir
- DIN rayına montaj
- Sabit voltaj veya pille çalışan
- Dörtlü Bant
- Voltaj düşümü uyarısı

Teknik Özellikler

Mobil Ağlar	Dört Bantlı (850, 900, 1800 & 1900 MHz)
Güç Kaynağı	Şebeke işletimi: 11 ... 35 V DC / 290 mA Pille çalışma: Entegre şarj kontrollü 6 V / 6 Ah
Arayüzler	Programlama için USB
Anten Bağlantısı	SMA
Çalışma Sıcaklığı	-30 ... 60 °C
Boyutlar	72 x 90 x 61 mm
Ağırlık	139 g

Teslimat İeriđi;

- 1 x SMS Endüstriyel Uzaktan Kontrol Sistemi PCE-TAM 200,
- 1 x Kullanım Kılavuzu,
- 1 x Busbar.

Not: Gü adaptörü, batarya, programlama adaptörü, SIM kart ve anten dahil değildir.