



Teknik Katalog

[Muayene Kamerası]

[PCE-WSM 100]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Muayene Kamerası PCE-WMS 100

SD hafızalı atölye kullanımına uygun dijital muayene kamerası / USB Arayüzü / HDMI ekran / Hareketli kol / 220 kez büyütme / Full HD mikroskop

Muayene Kamerası PCE-WMS 100, tamir ve servis atölyeleri için ideal bir yardımcıdır. Hareketli kamera kolu sayesinde, muayene kamerası optik olarak incelenecek nesneye tam olarak hedeflenebilir. 12,5 inçlik geniş ekranı ise, atölye personelinin kameranın iyi algıladığı nesnelere tanınmasına yardımcı olur. Ekran, Muayene kamerasına HDMI ile bağlanır. Ayrıca muayene kamerası, bir PC'ye entegre USB arayüzü ile bağlanabilir.

Kaydedilen görüntüler belgelenmek istenirse bu bir SD kart ile gerçekleşmektedir. Muayene Kamerası PCE-WMS 100 64 GB'a kadar hafıza kartlarını desteklemektedir. Ayrıca, bu muayene kamerası ile incelenen nesnelere iyi aydınlatılması için test cihazı bir LED halka ışığıyla donatılmıştır.

Özellikler

- 12.5 "LC ekran
- 220 kez büyütme
- Full HD çözünürlük
- HDMI ve USB arayüzü
- 64 GB'a kadar SD bellek
- Hareketli kamera kolu

Teknik Özellikler

Ekran	12,5 " LC Ekran 1920 x 1080 Piksel
Çözünürlük	2304 * 1536 Piksel
Genişlik	4,8x ... 220x
Işık Kaynağı	LED halka ışığı
Bağlantılar	HDMI USB
Depolama	SD kart maks. 64 GB
Güç Kaynağı	110 ... 240 V AC / 50 Hz / 60 Hz

Çalışma Yüksekliği	33 ... 320 mm
Boyutlar	165 x 215 x 470 mm
Çalışma Koşulları	0 ... 40 °C / 30 ... 60 % r.F.
Depolama Koşulları	-20 ... 60 °C / 10 ... 80 % r.F.

Teslimat İçeriği;

- 1 x Muayene Kamerası PCE-WSM 100,
- 1 x Ana Ünite (Aydınlatma ve kamera ile),
- 1 x LC Ekran,
- 1 x Tornavida,
- 1 x HDMI Kablosu,
- 1 x USB Kablosu,
- 1 x Güç Adaptörü,
- 1 x Sıfırlama Cihazı,
- 1 x Yazılım,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.