



Teknik Katalog

[Voltaj Sinyal Dönüştürücü]

[PCE-P17PT-1]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Voltaj Sinyal Dönüştürücü PCE-P17PT-1

Dirençli termometreler için PT-100-dönüştürücü / 4 ... 20mA aralığında dönüşüm / sadece 6.2 mm genişlik / DIN ray montajı / Güç kaynağı 19 ... 30 V DC

PT-100- PCE-P17PT-1 dönüştürücü PT100 çıkış sinyallerini dönüştürür. PT-100- PCE-P17PT-1 voltaj sinyal dönüştürücü, sıcaklık sinyalini 4 ... 20 mA standart sinyali olarak verir. Bu standart sinyal basit bir işlem yapılmasını sağlar. PT-100- PCE-P17PT-1 dönüştürücü sadeliği ile karakterize edilmiştir. PT-100- PCE-P17PT-1 voltaj sinyal dönüştürücü bir akım döngüsü üzerinden beslenir. PT-100- PCE-P17PT-1 voltaj sinyal dönüştürücü için özel bir güç kaynağı gerekli değildir.

Özellikler

- Termokupllar için sinyal dönüştürücü
- Akım döngüsü üzerinden besleme
- Düşük kurulum genişliği
- DIN rayına montaj
- Çıkış 4 ... 20 mA
- Kolay kurulum

Teknik Özellikler

Giriş Sinyali	PT100
Ölçüm Aralığı	-50 °C ... +100 °C
Çıkış Sinyali	4 ... 20 mA
Yük (RLoad)	Maks. 500 Ω
İletken Kesiti	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (AWG24-12)
Kurulum Genişliği	6,2 mm
Güç Kaynağı	19 ... 30 V DC
Ağırlık	80 g
Ortam Sıcaklığı	- 20 °C ... + 65 °C
Ortam Nemi	< 95 % yoğunlaşmamış
Boyutlar	77,5 x 6,2 x 100 mm

Teslimat İeriđi;

1 x PT-100- PCE-P17PT-1 Voltaj Sinyal Dnřtrc,
1 x Kullanım Kılavuzu.