



Teknik Katalog [Sinyal Dönüştürücü]

[PCE-P17U]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

0 ... 10 V'u 4 ... 20 mA'e çevirmek için Sinyal Dönüştürücü / Güç Kaynağı 19 ... 30 V DC / Sadece 6,2 mm kalınlığında / DIN Ray montajı / Gerilim Çıkışlı bütün ölçüm dönüştürücüler için

0 ... 10 V sinyalleri için sinyal dönüştürücü PCE-P17U voltaj sinyallerini standart akım sinyallerine dönüştürür. 0 ... 10 V için sinyal dönüştürücünün beslemesi akım döngüsü üzerinden gerçekleşir. Giriş tarafında, 0 ... 10 V çıkışlı her sensör veya verici, 0 ... 10 V sinyal dönüştürücüye bağlanabilir. Göstergeler, kontrolörler veya kağıtsız kayıt cihazları, sinyal dönüştürücünün çıkışına 0 ... 10 V için bağlanabilir. Yükün 500 Ω değerinden büyük olmadığı unutulmamalıdır. Sadece 6,2 mm'lik düşük kurulum boyutları nedeniyle, sinyal dönüştürücü her bir DIN rayında 0 ... 10 V sinyalleri barındırır.

Özellikler

- 0'dan 10 V'a kadar sinyaller için Sinyal Dönüştürücüsü
- Akım döngüsü üzerinden besleme
- Küçük kurulum kalınlığı
- DIN-Rayında montaj
- Çıkış 4 ... 20 mA
- Kolay kurulum

Teknik Özellikler

Giriş Sinyali	0 ... 10 V
Çıkış Sinyali	4 ... 20 mA
Yük (RLoad)	maks. 500 Ω
İletken Kesiti	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (AWG24-12)
Kurulum Geniřlięi	6,2 mm
Güç Kaynaęı	19 ... 30 V DC
Aęırlık	80 g
Çevresel Sıcaklık	- 20 °C ... +65 °C
Çevresel Nem	< 95 % yoğunlaşmamış
Boyutlar	77,5 x 6,2 x 100 mm



Teslimat İeriđi

1 x 0 ... 10 V iin Sinyal Dnüştürc PCE-P17U,
1 x Kullanım Kılavuzu