



Teknik Katalog

[Akım Ölçüm Dönüştürücü]

[PCE-P20H]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

5 A'ya kadar DC için Akım Ölçüm Dönüştürücü PCE-P20H

PCE-P20H akım ölçüm dönüştürücü, ± 5 A DC'ye kadar DC akımlarını ölçer ve bunları standart bir sinyale dönüştürür. Sürüme bağlı olarak, PCE-P20H akım ölçüm dönüştürücü 1 A veya 5 A DC ölçebilir ve bir 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V standart sinyal verir. Modele bağlı olarak, akım ölçüm dönüştürücünün voltaj kaynağı 85 ... 253 V AC / DC veya 20 ... 40 V AC / DC'dir. Bu cihazın kurulumu çok basittir: Akım ölçüm dönüştürücü, 35 mm'lik bir DIN rayına kolayca bağlanabilir. Akım ölçüm dönüştürücü tarafından çıkan standart sinyaller daha sonra kontrolörler veya kağıtsız kayıt cihazları kullanılarak işlenebilir.

Özellikler

- 5 A DC'ye kadar DC ölçümü
- Çıkış: 0/4 ... 20 mA standart sinyal
- Farklı voltaj kaynakları
- Kompakt DIN rayına montaj
- IP 50
- Akım trafosu bağlanabilir
- Kullanımı kolay

Teknik Özellikler

Giriş (maks.)	± 1 A DC ± 5 A DC
Hassasiyet Sınıfı	Ölçüm aralığının% 0.2'si
Çıkış	0/4 ... 20 mA 0 ... 10 V
Boyutlar	22,5 mm x 120 mm x 100 mm
Kurulum	DIN rayına montaj 35 mm
Koruma Sınıfı	IP 50
Voltaj Kaynağı	85 ... 253 V AC/DC 20 ... 40 V AC/DC
Güç Girişi	4 VA
Çevresel Koşullar	-20 ... +55 °C / < 95 % r.F.

Kurulum Kategorisi	Standart: II
	400 V tipi: III
Kirlilik Derecesi	2
Maksimum Kablo Kesiti	1,5 mm ²

Teslimat İeriđi;

- 1 x Akım Ölüm Dönüřtürücü PCE-P20H,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.