



Teknik Katalog

[Voltaj Ölçüm Dönüştürücü]

[PCE-P20Z]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

AC Voltajı için Voltaj Ölçüm Dönüştürücü PCE-P20Z

Voltaj ölçüm dönüştürücü PCE-P20Z, 600 V AC'ye kadar voltajları ölçer ve bunları standart bir sinyale dönüştürür. Versiyona bağlı olarak, PCE-P20Z voltaj ölçüm dönüştürücü, 250 V AC, 400 V AC veya 600 V AC'ye kadar voltajları ölçebilir ve 4 ... 20 mA standart sinyal verir. Modele bağlı olarak, vericilerin voltaj kaynağı 85 ... 253 V AC / DC veya 20 ... 40 V AC / DC'dir. Cihazın kurulumu çok basittir: Voltaj ölçüm dönüştürücü 35 mm DIN rayına kolayca bağlanabilir. Voltaj ölçüm dönüştürücü tarafından çıkan standart sinyaller daha sonra kontrolörler veya kağıtsız kayıt cihazları kullanılarak işlenebilir.

Özellikler

- 600 V AC'ye kadar voltajların RMS ölçümü
- Çıkış: 4 ... 20 mA standart sinyal
- Farklı besleme voltajları
- Kompakt DIN rayına montaj
- IP 50
- Akım trafosu bağlanabilir
- Kullanımı kolay

Teknik Özellikler

	100 V AC
	250 V AC
Girişler (maks.)	400 V AC
	600 V AC
Hassasiyet Sınıfı	0,2
Frekans	45 ... 500 Hz
Çıkış	4 ... 20 mA
	0 ... 10 V
Boyutlar	22,5 mm x 120 mm x 100 mm
Kurulum	DIN rayına montaj 35 mm
Koruma Sınıfı	IP 50

Voltaj Kaynađı	85 ... 253 V AC/DC
	20 ... 40 V AC/DC
Güç Girişı	4 VA
Çevresel Koşullar	-20 ... +55 °C / < 95 % r.F.
Maksimum Kablo Kesiti	1,5 mm ²

Teslimat İçeriđi;

1 x Voltaj Ölçüm Dönüştürücü PCE-P20Z,

1 x Kullanım Kılavuzu.