



Teknik Katalog [DIN Ray Ölçer]

[PCE-SM3]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Dijital darbe giriři DIN Rayı Ölçer / Debimetreler, kodlayıcılar vb. için / 2 kanal / RS485 arayüzü / Modbus RTU / ASCII

DIN Rayı Ölçer PCE-SM3, ikili veya veri yolu için uygun analog sinyalleri yapmak için ideal bir cihazdır. Böylece, sinyalleri akış sensörlerinden, kodlayıcılardan vs. RS485 Modbus ile bağlantı yapıp dönüştürmek mümkündür. Modbus üzerinden aktarım yöntemi RTU veya ASCII'dir. DIN Ray Ölçer, DIN rayına monte edilmiştir. DIN Rayı Ölçer, RS232 arayüzünün ön tarafı ve konfigürasyon yazılımı ile parametrelendirilir.

Özellikler

- 2 dijital giriş
- RS485 Modbus
- RTU veya ASCII iletimi
- Galvanik yalıtımlı giriş ve çıkışlar
- RS232 üzerinden konfigürasyon
- DIN rayına montaj
- Voltaj Kaynağı
- Kullanımı kolay

Teknik Özellikler

Giriş (seçilebilir)	2 x Dijital veya darbe giriři
İkili Tanımlayıcı	0: 0 ... 2,4 V 1: 3,4 ... 24 V
Sayaç	0 ... 4 294 967 295 darbe
Minimum Darbe Uzunluğu	0,5 ms
Maksimum Frekans	1 kHz
Arayüz	RS485
Protokoller	Modbus RTU / ASCII

Genel Teknik Veriler

Boyutlar	22,5 x 120 x 100 mm
Montaj	DIN rayına montaj 35 mm
Koruma Sınıfı	IP 40
Voltaj Kaynağı (seçilebilir)	85 ... 253 V AC / DC 20 ... 50 V AC / DC
Güç Girişi	4 VA
Çevre Koşulları	-20 ... 55 °C / < 95 % r.F.
Maksimum Kablo Kesiti	1,5 mm ²

Teslimat İçeriği;

1 x DIN Rayı Ölçer PCE-SM3,
1 x Kullanım Kılavuzu.