



Teknik Katalog [DIN Ray Ölçer]

[PCE-LCTB 62/20 (40)]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

DIN Ray Ölçer PCE-LCTB 62/20 (40) 400 A'ya kadar alternatif akımları ölçmek için seri

PCE-LCTB 62/20 (40) serisi DIN ray ölçerleri, devrelerdeki AC akımları kodlayıcılar tarafından doğrudan algılanamayacak kadar yüksek olduğunda kullanılır. DIN Ray Ölçer, birincil akımı, bir metre ile işlenebilecek orantılı olarak azaltılmış bir ikincil akıma dönüştürür. Ek olarak, DIN ray ölçer bağlı ölçüm cihazlarını aşırı voltajlardan korur. Tasarıma bağlı olarak, PCE-LCTB 62/20 (40) serisinin DIN ray ölçerleri, 50 A ila 400 A birincil akımlarını tespit edebilir ve bunları 1 A veya 5 A ikincil akıma dönüştürebilir. Ek olarak, 1 / 0.5 / 0.2 / 0.2s hassasiyet sınıfları arasından seçim yapabilirsiniz.

Özellikler

- Birincil prob (giriş): 50 A ... 400 A
- İkincil prob (çıkış): 1 A / 5 A
- Sistem kaynağı: maks. 720V
- Hassasiyet sınıfları: 0.2s / 0.2 / 0.5 / 1
- Frekans: 50 Hz
- IEC / EN 60044-1, BS 3938, IS 2705-1 standartları
- Kolay kurulum
- Kompakt boyutlar

Teknik Özellikler

Birincil Prob (giriş)	50 A ... 400 A
İkincil Prob (çıkış)	1 A, 5 A
Hassasiyet Sınıfları	0,2s / 0,2 - Laboratuvar ve performans ölçümleri için 0.5 - Doğru ölçümler için 1 - Normal ölçümler için, analog ölçüm cihazları için
Derinlik	40 mm

Genişlik	62 mm
Delik Çapı	Ø 20 mm
Bara	20x12mm, 2x15x6mm
Standartlar	IEC/EN 60044-1, BS 3938, IS 2705-1
Gövde	10 % cam elyaf takviyeli polikarbonat, UV94V-0'a göre alev önleyici
Bağlantılar	Her iki tarafta 2 bağlantı
Termal Sınıf	E (120 °C'ye kadar)
Sistem Kaynağı	Maks. 720 V
Nominal Güç	1,5 VA ... 15 VA
Ortam Sıcaklığı	-20 °C ... +45 °C
Depolama Sıcaklığı	-50 °C ... +80 °C
Termal Kısa Devre Akımı (I th)	40 x I n
Dinamik Kısa Devre Akımı (I dyn)	2,5 x I th
Güvenlik Faktörü	5

Teslimat İçeriği;

1 x DIN Ray Ölçer PCE-LCTB 62/20 (40),

1 x Kullanım Kılavuzu.