



Teknik Katalog [Frekans Göstergesi]

[PCE-N25S]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

5 basamaklı LED ekran / Ön IP65 / İsteğe bağlı sensör kaynağı/ Standart sinyal için 4-20 mA / Konfigürasyon yazılımı ile

Frekans göstergesi PCE-N25S, yaygın olarak kullanılan işlem sinyalini 4 ... 20 mA görüntülemek için kullanılabilir. Giriş sinyali serbestçe ölçeklenebildiğinden, bu frekans göstergesinin çok yönlü kullanımı mümkündür. Geçerli ölçüm sonucu kullanıcı tarafından 5 basamaklı ekranda okunabilir. İsteğe bağlı 24 V'luk sensör kaynağı, bu frekans göstergesinin kullanımını basitleştiren 2 telli sensörlerin veya vericilerin doğrudan bağlanmasına izin verir. Bu frekans göstergesinin üç farklı tipi de güç kaynağında farklıdır. 230 V'a ek olarak, 20 ... 40 V ile çalışma da mümkündür. Konfigürasyon, serbestçe kullanılabilen LPCon yazılımı ile gerçekleştirilir. Programlama adaptörü PCE-PD14 yardımıyla ayarlar yapılabilir veya frekans göstergesinden okunabilir. Yazılım ile oluşturulan konfigürasyonlar kaydedilebilir ve geri çağrılabilir.

Özellikler

- Ön taraf IP 65
- 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 60 mV, 0 ... 10 V, ± 60 mV, ± 10 V
- Vidalı klemensler üzerinden bağlantı
- Yazılım üzerinden konfigürasyon
- 5 basamaklı LED ekran

Teknik Özellikler

Giriş	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 60 mV, 0 ... 10 V, ± 60 mV, ± 10 V
Hassasiyet	$\pm (0,2 \% \text{ FS} + 1 \text{ dgt.})$
İç Direnç	$10 \Omega \pm 1 \%$
Ölçekleme	2-noktalı
Ekran	5 basamaklı 7 parçalı LED ekran, yükseklik: 14 mm
Ekran Aralığı	-19999 ... 99999
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: $-10 \text{ }^\circ\text{C} \dots 55 \text{ }^\circ\text{C}$ Depolama: $-25 \text{ }^\circ\text{C} \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$
Boyutlar	96 mm x 48 mm x 64 mm
Gösterge Boyutu	92 mm x 45 mm (DIN'e göre)

Voltaj Kaynađı	230 V AC, 110 V AC, 24 V AC, 85 ... 235 V AC / DC, 20 ... 40 V AC/DC
Koruma	Front: IP 65
Ađırlık	< 200 g
Kurulum	Sıkıřtırma vidalı montaj klipsleri, Terminal řeridi üzerinden bađlantı
Gövde	Dayanıklı plastik gövde

Teslimat İeriđi;

- 1 x Frekans Göstergesi PCE-N25S,
- 1 x Kurulum Malzemesi,Conta,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.