



Teknik Katalog

[Basınç Göstergesi]

[PCE-N24S]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Basınç Göstergesi PCE-N24S

20 mm yükseklik / ön IP 65 / Sensör kaynağı / 4-20 mA standart sinyal için 4 basamaklı LED ekran, 0 ... 10 V / Yazılım üzerinden konfigürasyon

N24S basınç göstergesi, işlem sinyalini 4 ... 20 mA değerlendirmek için kullanılabilir. Giriş sinyalini serbestçe ölçekleyebilme yeteneği bu basınç göstergesinin çok yönlü kullanımına izin verir. 4 basamaklı büyük LED ekran sayesinde mevcut ölçüm sonucunun okunması çok kolaydır. İsteğe bağlı 24 V'luk sensör kaynağı, bu basınç göstergesinin kullanımını basitleştiren 2 telli sensörlerin veya vericilerin doğrudan bağlanmasına izin verir. Konfigürasyon, serbestçe kullanılabilen LPCon yazılımı ile gerçekleştirilir. PD14 programlama adaptörünün yardımı ile ayarlar yapılabilir veya basınç göstergesinden okunabilir. Yazılım ile oluşturulan konfigürasyonlar kaydedilebilir ve geri çağrılabilir.

Özellikler

- Ön taraf IP 65
- 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V 0 ... 60 mV proses sinyali için (seçilebilir)
- Vidalı terminal üzerinden bağlantı
- Yazılım üzerinden konfigürasyon
- 4 basamaklı LED ekran

Teknik Özellikler

	0 ... 20 mA
	4 ... 20 mA
Giriş (seçilebilir)	0 ... 60 mV
	0 ... 10 V
	± 60 mV
	± 10 V
Hassasiyet	± (0,2 % FS + 1 dgt.)
İç Direnç	10 Ω ± 1 %
Ölçekleme	2-noktalı
Ekran	4 basamaklı 7 segmentli LED ekran, yükseklik: 20 mm
Ekran Aralığı	-1999 ... 9999

Ortam Sıcaklığı	Çalışma: -10 °C ... 55 °C Depolama: -25 °C ... +85 °C
Boyutlar	96 mm x 48 mm x 64 mm
Gösterge Boyutu	92 mm x 45 mm (DIN'e göre)
Voltaj Kaynağı (seçilebilir)	230 V AC 110 V AC 24 V AC 85 ... 253 V AC / DC 20 ... 40 V AC / DC
Sensör Kaynağı (seçilebilir)	24 V DC / 30 mA
Koruma	Ön: IP 65
Ağırlık	< 200 g
Kurulum	Sıkıştırma vidalı montaj klipsleri, Terminal şeridi üzerinden bağlantı
Gövde	Dayanıklı plastik gövde

Teslimat İçeriği;

1 x Basınç Göstergesi PCE-N2S4,

1 x Kurulum Malzemesi, Conta,

1 x Kullanım Kılavuzu.