



Teknik Katalog [Gaz Dedektörü]

[PCE-GA 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Gaz Dedektörü PCE-GA 10

Yanıcı gazlar için gaz kaçağı detektörü / Optik, akustik ve dokunsal alarm / Pil kullanımı / Basit LED ekran

Gaz kaçağı dedektörü PCE-GA 10 gaz borularındaki ve bağlantılardaki sızıntıları kontrol etmek için kullanılır. Bu gaz kaçağı dedektörü birçok yanıcı gaz için uygundur. Gaz kaçağı dedektöründe, gaz yoğunluğunu bildiren 5 LED bulunur. Görsel bilgilere ek olarak, gaz kaçağı dedektörü sesli ve dokunsal bir alarma sahiptir. Bu, seviyeye bağlı olarak, gaz kaçağı dedektörünün bir alarm sesi çıkardığı ve aynı zamanda titreme reaksiyonu gösterdiği anlamına gelir. Gaz kaçağı dedektörü bu nedenle sporadik gazları tespit etmek için idealdir. Gaz kaçağı dedektörü, bir fabrika gezisi sırasında bitkileri incelemek veya motorları, tedarik hatlarını veya gaz hatlarını incelemek isteyen çalışanlara çok yardımcı olur. Gaz kaçağı dedektörü, şarj edilebilir bir bataryayla birlikte verilir. Gaz kaçağı dedektörünün sensörü yaklaşık 5 yıllık bir ortalama ömre sahiptir ve herhangi bir sorun olmadan değiştirilebilir.

Özellikler

- LED ekran
- Yanıcı gazlar için
- 400 mm sensör
- Görsel, sesli ve dokunsal alarm
- Hızlı tepki süresi
- Şarj edilebilir pil

Teknik Özellikler

Test Edilebilir Gazlar

Asetaldehit
Amonyak
Benzen
Etan
Etanol
Etilen
Formaldehit
Heksan
İzobütan

	Metan
	Propan
	P-Xylol
	Hidrosülfid
	Tolüen
	Hidrojen
	Ve bu gazların oluştuğu bileşikler.
Ölçüm Aralığı (Metan)	0 ... 10000 ppm
Duyarlılık (Metan)	< 50 ppm
Ekran Aşamaları	Yüksek: 100 / 400 / 700 /1000 ppm Düşük: 1000 / 4000 / 7000 / 10000 ppm
Tepki Süresi	< 2 s
Isıtma Süresi	Yaklaşık. 50 s
Alarm Tipi	Optik, akustik, dokunsal
Güç Kaynağı	3,7 V Li-Ion Pil
Sensör Ömrü	Ortalama 5 yıl
Sensör Uzunluğu	400 mm
Boyut	211 x 70 x 45 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 400 g

Teslimat İçeriği;

- 1 x Gaz Kaçağı Dedektörü PCE-GA 10,
- 1 x Güç Kaynağı 5 V / 1 A (100 ... 240 V AC),
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.