



# Teknik Katalog

## [Gaz Kontrol Cihazı]

[PCE-GA 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Gaz Kontrol Cihazı PCE-GA 10**

**Yanıcı gazlar için gaz kontrol cihazı / Optik, akustik ve dokunsal alarm / Pil kullanımı / Basit LED ekran**

Gaz Kontrol Cihazı PCE-GA 10 gaz borularındaki ve bağlantılardaki sızıntıları kontrol etmek için kullanılır. Bu gaz kontrol cihazı birçok yanıcı gaz için uygundur. Gaz kontrol cihazında gaz yoğunluğunu bildiren 5 LED bulunur. Görsel bilgilere ek olarak, gaz kontrol cihazı sesli ve dokunsal bir alarma sahiptir. Bu, seviyeye bağlı olarak, gaz kontrol cihazının bir alarm sesi çıkardığı ve aynı zamanda titreme reaksiyonu gösterdiği anlamına gelir. Gaz kontrol cihazı bu nedenle sporadik gazları tespit etmek için idealdir. Gaz kontrol cihazı, bir fabrika gezisi sırasında bitkileri incelemek veya motorları, tedarik hatlarını veya gaz hatlarını incelemek isteyen çalışanlara çok yardımcı olur. Gaz kontrol cihazı, şarj edilebilir bir bataryayla birlikte verilir. Gaz kontrol cihazının sensörü yaklaşık 5 yıllık bir ortalama ömre sahiptir ve herhangi bir sorun olmadan değiştirilebilir.

**Özellikler**

- LED ekran
- Yanıcı gazlar için
- 400 mm sensör
- Görsel, sesli ve dokunsal alarm
- Hızlı tepki süresi
- Şarj edilebilir pil

**Teknik Özellikler**

Test Edilebilir Gazlar

Asetaldehit  
Amonyak  
Benzen  
Etan  
Etanol  
Etilen  
Formaldehit  
Heksan  
İzobütan

	Metan
	Propan
	P-Xylol
	Hidrosülfid
	Tolüen
	Hidrojen
	Ve bu gazların oluştuğu bileşikler.
Ölçüm Aralığı (Metan)	0 ... 10000 ppm
Duyarlılık (Metan)	< 50 ppm
Ekran Aşamaları	Yüksek: 100 / 400 / 700 /1000 ppm Düşük: 1000 / 4000 / 7000 / 10000 ppm
Tepki Süresi	< 2 s
Isıtma Süresi	Yaklaşık. 50 s
Alarm Tipi	Optik, akustik, dokunsal
Güç Kaynağı	3,7 V Li-Ion Pil
Sensör Ömrü	Ortalama 5 yıl
Sensör Uzunluğu	400 mm
Boyut	211 x 70 x 45 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 400 g

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Gaz Kontrol Cihazı PCE-GA 10,
- 1 x Güç Kaynağı 5 V / 1 A (100 ... 240 V AC),
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.