

# pH Metre PCE-PHM 12



## Akvaryum pH Test Cihazı PCE-PHM 12

**50 °C'ye kadar sıcaklık kompanzasyonu / Çıkarılabilir pH elektrodu / Evrensel montaj aparatı /  
Değiştirilebilir sıcaklık ölçüm birimi / Kolay kullanım / Kalıcı kurulum ve mobil kullanım için / Tek nokta ayarı**

Akvaryum pH metre PCE-PHM 12, akvaryumlardaki pH değerini ölçmek için özel olarak geliştirilmiştir. Teslimat içeriğinde yer alan evrensel montaj aparatı ile akvaryum pH metre her akvaryuma takılabilir. Akvaryum pH metrenin sıcaklık sensörü hem sıcaklık göstergesi hem de sıcaklık kompanzasyonu için kullanılır. Akvaryum pH metre, sıcaklık dalgalanmalarında bile hassas ölçüm değerlerinin elde edilmesini garanti eder. İhtiyaca göre, pH 7 referans çözeltisi kullanılarak akvaryum pH metrede ayar yapılabilir.

Akvaryum pH metre PCE-PHM 12'nin iki güç kaynağı seçeneği bulunur. Akvaryum pH metre, teslimat içeriğinde yer alan güç adaptörü ile kullanılabileceği gibi dört pil takılarak da çalıştırılabilir. Bu nedenle, akvaryum pH metre, kalıcı kurulum ve mobil kullanım için uygundur.

- ▶ 50 °C'ye kadar sıcaklık kompanzasyonu
- ▶ Evrensel montaj aparatı
- ▶ Çıkarılabilir pH elektrodu
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ Değiştirilebilir sıcaklık ölçüm birimi
- ▶ Pil ya da güç adaptörü ile çalışır

## Teknik özellikler

### Fonksiyon pH

Ölçüm Aralığı 0.00 ... 14.00 pH

Çözünürlük 0.01 pH

Hassasiyet  $\pm 0.1$  pH

### Fonksiyon Sıcaklık

Ölçüm Aralığı 0 ... 55 °C

Çözünürlük 0.1 °C

Hassasiyet  $\pm 1$  °C

Güç Kaynağı 6 V DC (pil ya da güç adaptörü)

Pil 4 x 1.5 V LR44 AG13

Güç Adaptörü Birincil: 230 ... 240 V AC, 50 Hz, 19 mA

İkincil: 6 V DC, 100 mA

Çevre Koşulları 0 ... 50 °C, <95% n.o.

Boyut 75 x 55 x 25 mm

Ağırlık 75 g

## Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com