



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 1500 SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**1.500 kg'ye kadar kalibre edilebilen paslanmaz ağır yük terazileri / Çözünürlük 0.5 kg /
Korozyon ve aside dayanıklı / Koruma sınıfı IP 65 / IP 68 / Düşük yükseklik / Çok
sağlam bir tasarım / Bir rampa ve kalibrasyon dahil**

Kalibre edilebilir paslanmaz ağır yük terazileri, kalibrasyon standardı III'e uygun olarak teslim edilmeden önce kullanım yerine göre kalibre edilir ve daha sonra Avrupa çapında iki yıl boyunca gözetim transferi olan kalibrasyon sınıfı III için onaylanır. Paslanmaz ağır yük terazileri, sağlam korozyon ve aside dayanıklı çelikten yapılmıştır. Paslanmaz ağır yük terazilerinin tartım platformu, IP 68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara dayanan kapsüllenmiş yük hücrelerine sahiptir. Ağır yük terazileri düşük toplam yüksekliğe sahiptir ve düşük rampası sayesinde kolaylıkla ağır yük terazileri çıkılabilir ve opsiyonel olarak sunulan ikinci bir rampa sayesinde kolaylıklarda diğer taraftan inilebilir. Teslimat kapsamına dahil edilen sabitleme plakaları, kalibre edilmiş paslanmaz ağır yük terazileri için güvenli bir pozisyon sağlar ve kayma rampalarının kaymasını önler. Ağır yük terazilerinin paslanmaz çelik ekranı IP 65 korumalıdır ve masaya, duvara veya isteğe bağlı olarak temin edilebilen paslanmaz çelik sehpa kolayca monte edilebilir. Kalibre edilmiş paslanmaz ağır yük terazilerinin fonksiyonları çok geniştir. Otomatik tara, parça sayma fonksiyonu, sabit tara ağırlığının depolanması, reçete fonksiyonu, toplama fonksiyonu ve daha fazlası gibi işlevler. Paslanmaz ağır yük terazilerini zemine ölçeklendirmek istemiyorsanız idealdir. Ağır yük terazilerini rampaya, teslimatta bulunan sabitleme plakaları ile sabitleyiniz, çalıştırma fişini prize takınız ve tartmaya başlayabilirsiniz. Kalibre edilmiş paslanmaz ağır yük terazileri için bir RS-232, USB, LAN arabirimi ve 4..20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkışlar veya üç kontak çıkışı sunuyoruz.

Özellikler

- M III'e göre kalibre
- İstatistik fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Yüzdeler karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Maksimum değer göstergesi
- Reçeteye göre tartım
- Hata payı belirleme min / ok / max
- Saklanabilir Tara değeri
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 1500SST
Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0,5 kg
Min. *	10 kg
Ağırlık	310 kg
Kullanılabilir Alan	1250 x 1500 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	< 3 s
Ekran	20 mm basamak yüksekliğine sahip yüksek kontrastlı LED
Tartı Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	Hücreler IP68 / Ekran IP65 (bağlantılar olmadan)
Güç Kaynağı	~ 230V, 50Hz, 8 VA (elektrik fişi)

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre Edilmiş Paslanmaz Ağır Yük Terazileri PCE-SD 1500 SST,
- 1 x Rampa,
- 1 x Ekran (3 m kablo),
- 4 x Sabitleme Plakası,
- 1 x Masa / Duvar montajı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.