



# Teknik Katalog

## [Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 1500]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Œti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul  
T¼rkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**1,500 kg'a kadar doğrulanabilir veri çıkışı / Çözünürlük 0.5 kg / Düşük boyut / Bir rampa içerir / Çift yönlü RS-232 Arayüzü / Toplama fonksiyonu / Parça sayma fonksiyonu / Hata payı algılama tartımı / İsteğe bağlı 4-20 mA, 0-10 V veya OC kontak çıkışları**

Zemine bir tartı koymak istemiyorsanız, kalibre edilmiş ağır yük terazisi idealdir. Ağır yük terazisinin odaya yerleştiriniz, ağır yük terazisini rampaya, teslimatta bulunan sabitleme plakaları ile sabitleyiniz, çalıştırma fişini prize takınız ve tartmaya başlayabilirsiniz. Nakliye öncesinde ağır yük terazisinin doğrulamasını yapmaktayız. Ağır yük terazileri sadece 5 cm'lik bir yüksekliğe sahiptir ve ağır ürünlerde bile kolaylık sağlar. Teslimat içeriğinde bir rampa bulunur ve bir seçenek olarak ikinci bir rampa sipariş edilebilir. Ağır yük terazilerinin ekranı, duvara veya masaya monte edilmesini sağlayan bir desteğe sahiptir, isteğe bağlı olarak ağır yük baskülü için bir tripod da mevcuttur. Ağır yük terazilerinin fonksiyonları şunlardır: parça sayma fonksiyonu, maksimum minimum tartım, reçeteye göre tartım imkanı, yüzde tartım, ortalama ağırlık tespiti, toplama fonksiyonu, dara ağırlık hafızası ve ayarlanabilir RS-232 arayüzü.

### Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde% karşılaştırma tartımı
- Ayarlanabilir filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Dara belleği
- Hata payı algılama tartımı min / ok / max
- Çoklu tartım toplaması
- Ortalama ağırlık belirlenmesi
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Yazıcı dilleri line modu ve EPL2
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- Ayarlanabilir menu
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA.

**Teknik Özellikler**

Model	PCE-SD 1500
Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0.5 kg
Min. *	10 kg
Ağırlık	250 kg
Kullanılabilir Alan	1250 x 1500 mm

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Sertifika	M III sınıfı sertifikalı
Dara Aralığı	Tam tartı aralığında
Ayar Zamanı	< 4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Arayüz	RS-232 çift yönlü İsteğe bağlı: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Kalibrasyon	Harici (kalibre edilmiş çıktı ölçeğinde değil)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ÷ +40°C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8VA (güvenlik fişi)
Koruma	IP 54 / Hücre IP 67 Ekranı

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Ağır Yük Terazisi PCE-SD 1500,
- 1 x Ekran,
- 1 x Erişim Rampası,
- 4 x Taban Sabitleme Plakaları,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.