



**6.000 kg'a kadar doğrulanabilir ağır yük baskülleri / Çözünürlük 0.1 kg / Sağlam endüstriyel tasarım / Toplama fonksiyonu / Sayma fonksiyonu / Kontrol tartı fonksiyonu / RS-232 arayüzü / opsiyonel 4-20 mA analog çıkış veya LAN arayüzü**

Kalibre edilmiş ağır yük baskülleri kalibre edilebilir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Esnek olarak hareket ettirilebilir ağır yük terazileri nedeniyle, iki yük çubuğu arasındaki kablo uzunluğu 4 m'dir, ağır yük teraziler büyük veya uzun nesneleri tartmak için uygundur. Benzer şekilde, "egzotik" palet boyutları hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Bu kalibre edilmiş ağır yük teraziler boyalı çelikten yapılmıştır. Tartı verileri harici ekranda çok iyi okunabilir (3,0 m kabloda). Kalibre edilmiş ağır yük terazilerinin göstergesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir. Kalibre edilmiş ağır yük terazilerinin diğer fonksiyonları, parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, Min. / Maksimum Gösterge, filtre işlevi, dara işlevi, % karşılaştırma eğimi, tolerans saptaması, brüt / net tuşu ve daha fazlası. Entegre RS-232 arabirimi bir PC'ye veri aktarımına izin verir (kalibre edilmiş tartım işini için yazılım paketi isteğe bağlı olarak mevcuttur).

### Özellikler

- M III'e göre kalibre
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m
- Tartım girişleri 4 m arasındaki kablo uzunluğu
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V

**Teknik Özellikler**

Model	PCE-SD 1500B
Tartım Aralığı	1500 kg
Çözünürlük	0,5 kg
Alan Değeri	0,5 kg
Min.*	10 kg
Boyutlar	Mod. 1
Ağırlık	40 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	çift yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB veya LAN arayüzü
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP 54
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa, bunu da kalibre edilmiş ağır yük terazilerimiz ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Kalibre Edilmiş Ağır Yük Terazileri PCE-SD 1500B (ilk doğrulama dahil),
- 1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.