



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 1500E SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**6 t'ye kadar kalibre edilebilir paslanmaz çelik ağır yük terazisi / Çözünürlük 0.1 kg /
Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı depolanabilir / Parça sayma fonksiyonu / Tartım
sınır değeri / Opsiyonel: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC anahtarlama kontaktları, RS-
232, USB, LAN**

Paslanmaz çelik ağır yük terazisi tamamen yüksek kaliteli, aside dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz çelik ağır yük terazisine yerleştirilen yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin tartım yüzeyi pürüzsüzdür ve vida bağlantıları veya girintileri yoktur, böylece paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin temizliği hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin fonksiyonları arasında toplayıcı fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, saklanabilir dara değeri, brüt - net tartım ve ayarlanabilir ağırlık limitleri MIN / MAX / OK . Ayrıca, paslanmaz çelik ağır yük terazileri, görevleri izlemek ve kontrol etmek için kullanılacak arayüzlerle donatılabilir. Çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA analog arabirim, 0-10 V analog arabirim ve pasif 3 kayan kontak / OC sunuyoruz. Endüstride, paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin özel boyutları veya fonksiyonları talep edilebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimini ile Seviye kontrolleri gibi bireysel çözümler sunuyoruz.

Özellikler

- M III sınıfı onaylandı
- Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Koruma sınıfı IP68 - IP65
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ortalama ağırlık tespiti
- Birkaç tartım toparlamak
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 1500E SST
Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0,5 kg
Min.*	10 kg
Boyutlar	1250 x 1250 x 85 mm
Ağırlık	140 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam aralıkta birden çok dara var
Zaman Ayarı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN yanı sıra 4-20 mA, 0-10V, OC
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8VA (Schuko fişi)
Koruma	IP 68 / ekran IP65 hücreleri

Teslimat İçeriği;

- 1 x Paslanmaz Çelik Ağır Yük Terazileri (kalibre edilmiş) PCE-SD 1500E SST,
- 1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.