



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 1500E]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Onaylı - 6.000 kg'a kadar kalibre edilmiş Ağır yük terazileri / 0.1 kg dan başlayan çözünürlük / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Dara ağırlığı / Parça sayma fonksiyonu / İsteğe Bağlı: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC kontakları ve çok daha fazlası

Doğrulanabilir ağır yük terazileri kalibre edilmiş olarak temin edilir ve sabit kullanım için sağlam yapısı ile tasarlanmıştır. Sağlam tasarım ve geniş platform sayesinde, bu doğrulanabilir / kalibre edilmiş ağır yük terazileri, özellikle büyük nesnelere tartım için uygundur. Doğrulanabilir / kalibre edilmiş ağır yük terazisi boyalı çelikten yapılmıştır ve tartım kapasitesine bağlı olarak farklı platform boyutlarında mevcuttur. Opsiyonel olarak sunulan Rampalar PCE-SD 1500E üzerine çıkışı ve inişi mümkün kılar. Ekran ünitesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara sabitlenebilir, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik bir tripod da sipariş edilebilir. Entegre RS-232 arayüzü, kalibre edilmiş ağır yük terazisinden PC'ye çift yönlü veri aktarımına olanak tanır ve programcılara çok yönlü bir sistem entegrasyonuna olanak tanır. İsteğe bağlı bir adaptörle, tartım verileri bir USB de saklanabilir. Opsiyonel olarak temin edilebilen 4-20 mA analog çıkışı veya OC kontaklarıyla sınır değer fonksiyonu ile daha fazla sistem entegrasyonu mümkündür. Doğrudan yazıcı bağlantısı RS-232 arayüzü üzerinden de mümkündür. Parça sayma fonksiyonu, sabit tara ağırlığının depolanması gibi fonksiyonlar ile kullanışlı bir cihazdır.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzdelerle karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir tara değeri
- Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max
- Toplama fonksiyonu
- Ortalama ağırlık tespiti
- Reçete ile ölçüm
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Yazıcı dilleri Line Modu ve EPL2
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 1500E
Tartım Aralığı	1.500 kg
Çözünürlük	0.5 kg
Min.*	10 kg
Boyutlar	1250 x 1250 x 85 mm
Ağırlık	140 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)
Tartım Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	Çift Yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC
Rampa	İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8 VA (elektrik fişi)
Koruma Sınıfı	Hücreler IP 67 / Ekran IP54

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre Edilebilir Ağır Yük Terazisi (Kalibre Edilmiş) PCE-SD 1500E,
- 1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.