



# Teknik Katalog

## [Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 3000B SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Œti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul  
T¼rkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**6 tona kadar kalibre edilmiş paslanmaz çelik ağır yük terazileri / Çözünürlük 0.1 kg /  
Esnek kullanım / Geniş fonksiyon yelpazesi / IP 68 - 65 korumalı / İsteğe bağlı olarak  
kontrol arayüzleri ile**

Paslanmaz çelik ağır yük terazileri tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve kalibre edilmiş halde temin edilmektedir. Özel endüstriyel uygulamalar için paslanmaz çelik ağır yük terazilerini müşteri gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliriz. Bu sadece paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin boyutlarını değil aynı zamanda özel işlevler ve diğer müşteri gereksinimlerini de ifade eder. Paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin boyutları aslında bir AB aralığına uyarlanmıştır. Bununla birlikte, bunlar çok çeşitli uygulamalar için kullanılır, çünkü iki paslanmaz çelik ağır yük terazileri 3 metreye kadar yerleştirilebilir ve bu da bunları tartma makineleri ve diğer standart dışı nesnelere için ideal hale getirir. IP68 korumalı hücreler ve IP65 korumalı paslanmaz çelik ekran da kaba endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma derecesi nedeniyle, standart paslanmaz çelik ağır yük terazilerinde arayüz yoktur. Gereksinimlere bağlı olarak, örneğin, çift yönlü RS-232, USB, LAN, analog arabirim 4-20 mA veya 0-10 V ve paslanmaz çelik ağır yük terazileri içine monte edilmiş üç adete kadar anahtarlama kontaklı bir anahtarlama çıkışı olabilir. Bunlar üretim süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için yardımcı olur.

### Özellikler

- M III'e göre kalibre
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde yüzdellik karşılaştırma
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- İstatistik işlevi
- İsteğe bağlı: RS-232, USB, LAN, 4-20mA ve daha fazlası.

**Teknik Özellikler**

Model	PCE-SD 3000B SST
Tartım Aralığı	3,000 kg
Çözünürlük	1 kg
Alan Değeri	1 kg
Minimum Yük *	20 kg
Boyutlar	Mod. 2
Ağırlık	55 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir ((kalibre edilmiş olarak teslim edilecektir)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığında çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekran	20 mm rakam yüksekliğinde LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN ayrıca 4-20 mA, 0-10 V, OC analog çıkış
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP68 / IP65 hücreleri
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa, Bunu da kalibre edilmiş ağır yük basküllerimiz ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Paslanmaz Çelik Ağır Yük Terazileri PCE-SD 3000B SST,
- 1 x Ekran (3,0 m kablo),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.