



# Teknik Katalog

## [Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 3000E SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Œti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 K¼ç¼kçekmece/ İstanbul  
T¼rkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Kalibre edilebilir paslanmaz çelik - 6 tona kadar ağır yük terazileri / Çözünürlük 0.1 kg /  
Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı depolanabilir / Parça sayımı fonksiyonu / Tartım  
sınır değeri / opsiyonel: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC anahtarlama kontakları, RS-  
232, USB, LAN**

Paslanmaz çelik ağır yük terazileri tamamen yüksek kaliteli, aside dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz çelik ağır yük terazilerine yerleştirilen yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin tartım yüzeyi pürüzsüzdür ve vida bağlantıları veya girintileri yoktur, böylece paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin temizliği hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Bunlar, paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin fonksiyonları arasında toplayıcı fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, saklanabilir dara değeri, brüt - net tartım ve ayarlanabilir ağırlık limitleri MIN / MAX / OK .Ayrıca, paslanmaz çelik ağır yük terazileri, görevleri izlemek ve kontrol etmek için kullanılacak arayüzlerle donatılabilir. Çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA analog arabirim, 0-10 V analog arabirim ve pasif 3 kayan kontak / OC sunuyoruz. Endüstride, paslanmaz çelik ağır yük terazilerinin özel boyutları veya fonksiyonları talep edilebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimini ile Seviye kontrolleri gibi bireysel çözümler sunuyoruz.

### **Özellikler**

- MIII sınıfı onaylandı
- Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Koruma sınıfı IP68 - IP65
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ortalama ağırlık tespiti
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda Brüt / Net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC

**Teknik Özellikler**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Model          | PCE-SD 3000 E SST    |
| Tartım Aralığı | 3.000 kg             |
| Çözünürlük     | 1 kg                 |
| Min.*          | 20 kg                |
| Boyutlar       | 1500 x 1500 x 112 mm |
| Ağırlık        | 210 kg               |

**\*Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kalibrasyon       | M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)              |
| Dara Aralığı      | Tam aralıkta birden çok dara var                                      |
| Ayar Zaman        | <4 s  |
| Ekran             | Tam aralıkta birden çok dara var                                      |
| Tartı Birimleri   | kg / Stk. / lb  |
| Arayüz            | İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN yanı sıra 4-20 mA, 0-10V, OC |
| Rampa             | İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız                                     |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ... +40 °C   |
| Güç Kaynağı       | ~230V 50Hz 8VA  |
| Koruma            | IP 68 / ekran IP65 hücreleri  |

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Ağır Yük Terazileri (kalibre edilmiş) PCE-SD 3000E SST,
- 1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.