



# Teknik Katalog

## [Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 3000E]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Onaylı - 6.000 kg'a kadar kalibre edilmiş ağır yük terazileri / 0.1 kg dan başlayan çözünürlük / Çift yönlü RS-232 arayüzü +/- Dara ağırlığı / Parça sayma fonksiyonu / İsteğe bağlı: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC kontakları ve çok daha fazlası**

Doğrulanabilir ağır yük terazileri kalibre edilmiş olarak temin edilir ve sabit kullanım için sağlam bir yapı ile tasarlanmıştır. Sağlam tasarım ve geniş platform sayesinde, bu doğrulanabilir / kalibre edilmiş ağır yük terazileri, özellikle büyük nesnelere tartmak için uygundur. Doğrulanabilir / kalibre edilmiş ağır yük terazileri boyalı çelikten yapılmıştır ve tartım kapasitesine bağlı olarak farklı platform boyutlarında mevcuttur. Opsiyonel olarak sunulan Rampalar PCE-SD 3000E üzerine çıkışı ve inişi mümkün kılar. Ekran bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara sabitlenebilir, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik bir tripod da sipariş edilebilir. Entegre RS-232 arayüzü, kalibre edilmiş ağır yük terazilerinden PC'ye çift yönlü veri aktarımına olanak tanır ve programcılar için çok yönlü bir sistem entegrasyonuna olanak tanır. İsteğe bağlı bir adaptörle, tartım verileri bir USB de saklanabilir. Opsiyonel olarak temin edilebilen 4-20 mA analog çıkışı veya OC kontakları ile sınır değer fonksiyonu ile daha fazla sistem entegrasyonu mümkündür. Doğrudan yazıcı bağlantısı RS-232 arayüzü üzerinden de mümkündür. Parça sayma fonksiyonu, sabit tara ağırlığının depolanması gibi fonksiyonları çok kullanışlıdır.

### Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzdeler karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir tara değeri
- Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max
- Toplama fonksiyonu
- Ortalama ağırlık tespiti
- Reçete ile ölçüm
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Yazıcı dilleri Line Modu ve EPL2
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

**Teknik Özellikler**

Model	PCE-SD 3000E
Tartım Aralığı	3000 kg
Çözünürlük	1 kg
Min.*	20 kg
Boyutlar	1500x1500x112mm
Ağırlık	210 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift Yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC
Rampa	İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız
Tartı Platformu	Oluklu boyalı çelik (açılabilir)
Çalışma Sıcaklığı	-10... +40 °C
Koruma	Hücreler IP 67 / Ekran IP54
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA (elektrik fişi)

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Ağır Yük Terazileri PCE-SD 3000E,
- 1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.