



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 6000B]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

6.000 kg'a kadar doğrulanabilir Ağır Yük Terazileri / Çözünürlük 0,1 kg / Sağlam endüstriyel tasarım / Toplama fonksiyonu / Sayma fonksiyonu / Kontrol tartım fonksiyonu / RS-232 arayüzü / opsiyonel 4-20 mA analog çıkış veya LAN arayüz

Kalibre edilmiş ağır yük terazileri kalibre edilebilir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Esnek olarak hareket ettirilebilir tartım kirişi nedeniyle, iki yük çubuğu arasındaki kablo uzunluğu 4 m'dir, ağır yük terazisi büyük veya uzun nesnelere tartım için uygundur. Benzer şekilde, "egzotik" palet boyutları hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Bu kalibre edilmiş ağır yük terazileri boyalı çelikten yapılmıştır. Tartım verileri harici ekranda çok iyi okunabilir (3,0 m kabloda). Kalibre edilmiş ağır yük terazilerinin göstergesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir. Kalibre edilmiş ağır yük terazilerinin diğer fonksiyonları, parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, min. / Maks. Ekran, filtre işlevi, tara işlevi, % karşılaştırma eğimi, tolerans belirleme, brüt / net tuşu ve daha fazlası. Entegre RS-232 arabirimi bir PC'ye veri aktarımına izin verir (kalibre edilmiş tartım kirişi için yazılım paketi isteğe bağlı olarak mevcuttur).

Özellikler

- M III'e göre kalibre
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara Belleği
- Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m
- Tartım kirişleri 4 m arasındaki kablo uzunluğu
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 6000B
Tartım Aralığı	6.000 kg
Çözünürlük	2 kg
Alan Değeri	2 kg
Minimum Yük	40 kg
Boyutlar	Mod. 3
Ağırlık	70 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB veya LAN arayüzü
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP 54
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa, bunu da kalibre edilmiş Ağır Yük Terazilerimiz ile gerçekleştirebiliriz. Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre edilmiş Ağır Yük Terazisi PCE-SD 6000 B,
- 1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.