



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SD 6000E]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Onaylı - 6.000 kg'a kadar kalibre edilmiş Ağır Yük Terazileri / Çözünürlük 0.1 kg / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Dara ağırlığı depolanabilir / Parça sayma fonksiyonu / opsiyonel: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC anahtarlama kontakları ve çok daha fazlası

Doğrulanabilir ağır yük terazileri kalibre edilmiş olarak temin edilir ve sabit kullanım için sağlam yapısı ile tasarlanmıştır. Sağlam tasarım ve geniş platform sayesinde, bu doğrulanabilir / kalibre edilmiş ağır yük terazileri, büyük nesnelere tartmak için özellikle uygundur. Doğrulanabilir / kalibre edilmiş ağır yük terazisi boyalı çelikten yapılmıştır ve tartım kapasitesine bağlı olarak farklı platform boyutlarında mevcuttur. Bir opsiyon olarak, rampalar, kalibre edilmiş zemin terazileri için kullanılabilir, bu da sürmeyi veya geçmeyi mümkün kılar. Ekran ünitesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara sabitlenebilir, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik bir tripod sipariş edilebilir. Entegre RS-232 arayüzü, kalibre edilmiş / kalibre edilmiş taban ölçeğinden PC'ye çift yönlü veri aktarımına olanak tanır ve programcılara çok yönlü bir sistem entegrasyonuna olanak tanır. İsteğe bağlı bir adaptörle, tartım verileri bir USB çubuğunda da saklanabilir. Opsiyonel olarak temin edilebilen 4-20 mA analog çıkışı veya OC anahtarlama kontakları ile sınır değer fonksiyonu ile daha fazla sistem entegrasyonu mümkündür. Doğrudan yazıcı bağlantısı RS-232 arayüzü üzerinden de mümkündür. Otomatik hedef, parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığının saklanması gibi işlevler, çok daha fazla işi kolaylaştırır.

Özellikler

- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ortalama ağırlık tespiti
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Yazıcı dilleri Hat Modu ve EPL2
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda Brüt / Net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 Ma

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 6000E
Tartım Aralığı	6.000 kg
Çözünürlük	2 kg
Min.*	40 kg
Boyutlar	1500 x 2000 x 112 mm
Ağırlık	300 kg

***Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölççek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam aralıkta birden çok dara var
Zaman Ayarı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift Yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC
Rampa	İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA
Koruma	IP 67 / ekran IP54 hücreleri

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre Edilebilir Ağır Yük Terazileri PCE-SD 6000E (kalibre edilmiş),
- 1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.