



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Terazileri]

[PCE-SW 3000N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Œti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**3000 kg'a kadar ağır yük terazileri / 1 kg çözünürlük / 4 m'ye kadar montaj genişliği /
Pil işlemi / Limit tartım fonksiyonu / Çift yönlü RS-232 arayüzü**

PCE-SW 3000N Ağır Yük Terazileri ile paletlerin boyutları birbirinden bağımsızdır. Çünkü, iki tartım kirişi birbirinden 4 m'ye kadar bir mesafede yerleştirilebilir. Bu ağır yük terazileri örneğin büyük boyutlu veya büyük boy tartım ürünlerini tartmak için idealdir. Ağır yük terazilerinin uzunluğu 1200 mm ve genişliği 120 mm'dir. Ekran ağır yük terazilerine yaklaşık 5 m uzunluğunda bir kabloyla bağlanır.

Çift yönlü RS-232 arayüzü sayesinde, ağır yük terazileri bir PC'ye veya yazıcıya bağlanabilir. Kılavuzdaki arayüz tanımı, ağır yük basküllerini mevcut IT sistemlerine entegre etmeyi de kolaylaştırır. Güç kaynağı dahili şarj edilebilir bir batarya ile sağlanır ve böylece ağır yük terazilerinin mobil kullanımını sağlar. Kalibre edilmiş forma, paslanmaz çelik tasarıma ve analog arayüzlere sahip olan ağır yük basküllerimiz ile çeşitli ürün yelpazesine sahibiz.

Özellikler

- PC veya yazıcı bağlantısı için çift yönlü RS-232 arabirimi
- 3000 kg'a kadar tartım aralığı
- Tüm tartı aralığı için birden fazla DARA
- Konteyner tartımı için uygun
- Sınır değer fonksiyonu
- Sayma fonksiyonu
- Toplama Fonksiyonu
- Dahili batarya çalışması
- Paslanmaz çelikten yapılmış ekran
- 25 mm rakam yüksekliğinde LCD ekran

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	3.000 kg
Çözünürlük	1 kg
Ölçüm Belirsizliği	±4 kg
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığında çoklu dara
Ekran	Rakam yüksekliği 25 mm olan LCD
Ekran Giden Kablo Uzunluğu	yaklaşık. 5 m
Arayüz	Çift yönlü RS-232

Kalibrasyon	Çok noktalı kalibrasyon mümkün
Güç Kaynağı	Ekrana takılı 6V pil (BAT-6V-4.5Ah)
Gövde	Terazi: boyalı çelik / Ekran: paslanmaz çelik
Koruma	IP 54
Çalışma Koşulları	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Ağırlık	yaklaşık. 55 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Ağır Yük Terazileri PCE-SW 3000N,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.