



Teknik Katalog

[Eşit Kollu Tartı]

[PCE-SD 1500B]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

6.000 kg'a kadar doğrulanabilir Eşit Kollu Tartı / Çözünürlük 0.1 kg / Sağlam endüstriyel tasarım / Toplama fonksiyonu / Sayma fonksiyonu / Kontrol tartı fonksiyonu / RS-232 arayüzü / opsiyonel 4-20 mA analog çıkış veya LAN arayüzü

Kalibre edilmiş eşit kollu tartı kalibre edilebilir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Esnek olarak hareket ettirilebilir eşit kollu tartı nedeniyle, iki yük çubuğu arasındaki kablo uzunluğu 4 m'dir, eşit kollu tartılar büyük veya uzun nesnelere tartmak için uygundur. Benzer şekilde, "egzotik" palet boyutları hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Bu kalibre edilmiş eşit kollu tartılar boyalı çelikten yapılmıştır. Tartı verileri harici ekranda çok iyi okunabilir (3,0 m kabloda). Kalibre edilmiş eşit kollu tartıların göstergesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir. Kalibre edilmiş eşit kollu tartının diğer fonksiyonları, parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, Min. / Maksimum Gösterge, filtre işlevi, dara işlevi, % karşılaştırma eğimi, tolerans saptaması, brüt / net tuşu ve daha fazlası. Entegre RS-232 arabirimi bir PC'ye veri aktarımına izin verir (kalibre edilmiş tartım ışını için yazılım paketi isteğe bağlı olarak mevcuttur).

Özellikler

- M III'e göre kalibre
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m
- Tartım girişleri 4 m arasındaki kablo uzunluğu
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V

Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 1500B
Tartım Aralığı	1500 kg
Çözünürlük	0,5 kg
Alan Değeri	0,5 kg
Min.*	10 kg
Boyutlar	Mod. 1
Ağırlık	40 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	çift yönlü RS-232 İsteğe bağlı USB veya LAN arayüzü
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP 54
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa, bunu da kalibre edilmiş eşit kollu tartılarımız ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre Edilmiş Eşit Kollu Tartı PCE-SD 1500B (ilk doğrulama dahil),
- 1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.