



Teknik Katalog

[Gerginlik Ölçer]

[PCE-LT 20]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Gerginlik Ölçer PCE-LT 20

Ağ kabloları, koaksiyel kablolar, tek teller, telefon hatları vb. için gerginlik ölçer / Kablo test cihazı ve uzak birimi kapsayan set / Tellerin ve kablo aramalarının atanması için

Gerginlik Ölçer PCE-LT 20, ağ kablolarında kablo çiftlerinin doğru atanmasını belirlemek için kullanılır. Ayrıca, gerginlik ölçer hatları bulmak ve kablolar arasındaki bağlantıyı belirlemek için kullanılabilir. Gerginlik ölçer, elektrik teknisyeni ve servis teknisyeni için evrensel olarak uygulanabilir bir test cihazıdır. PCE-LT 20 gerginlik ölçer, bir ana ünite ve uzak bir ekrandan oluşur. Uzak ünite, uzak bir ağ soketindeki tel çiftlerinin atanmasını kontrol etmek için kullanılır. Ayrıca, gerginlik ölçerin uzak birimi de kablo araması için konumlandırma sinyali için bir alıcı olarak kullanılır. USB soketlerini kullanarak bağlantı, gerginlik ölçer kullanılarak bir USB kablosu ile kontrol edilebilir. Gerginlik Ölçer PCE-LT 20, analog telefon sistemlerini kontrol etmek için de kullanılabilir. Bu amaçla, ana ünite, terminal yerine bir telefon yakına bağlanır. Gerginlik ölçerde ki iki LED gelen bir çağrıyı bildirir.

Özellikler

- LAN kablolarının otomatik / manuel testi
- Ana ve uzak birim
- Koaksiyel kabloların, tek tellerin test edilmesi
- En kolay Kullanım
- 50 cm derinliğe kadar kablo yeri
- Analog telefon sistemlerinin test edilmesi için

Teknik Özellikler

Gösterge	LED çubuk grafiğini göster Çok renkli LED
Ses Sinyali	Ses sinyalini tekrar kontrol et 1 kHz
Aşırı Gerilim Koruması	80 V DC
Ses Türleri	Hızlı / Yavaş darbe
Uzak Ünite Alıcı Alanı	1 Hz ... 12 kHz
Yerleştirme Derinliği	Maks. 50 cm
Çalışma Koşulları	0 ... 40 °C / Maks. 80 % n.o.
Depolama Koşulları	-10 ... 50 °C / maks. 80 % r.F.

Güç Kaynağı	9 V Blok Pil
Boyut	Ana Ünite: 263 x 55 x 37,3 mm Uzak Ünite: 180 x 82 x 43,8 mm
Ağırlık	Ana Ünite: 210 g Uzak Ünite: 280 g
Standartlar	EN61326-1 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-8 CISPR11

Teslimat İçeriği;

- 1 x Gerginlik Ölçer PCE-LT 20 (ana ünite ve uzak ünitelerden oluşan)
- 1 x RJ45 Ara Bağlantı Kablosu,
- 2 x 9 V Blok Akü,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.