



Teknik Katalog

[Muayene Kamerası]

[PCE-PIC 60]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Muayene Kamerası PCE-PIC 60

**120 m ile boru kamerası / PAN ile IP68 kamera kafası / TILT / Motor odağı / Sayaç sayısı
/ Klavye girişi mümkün / USB ve HDMI / SD bellek**

PCE-PIC 60/120 muayene kamerası kanalları ve boruları incelemek için kullanılır. Modele bağlı olarak, muayene kamerasının 60 m veya 120 m fiber optik itme kablosu vardır. Muayene kamerasının ucuna, motorlu bir kamera başlığı monte edilmiştir. Bu kamera başlığı yatay olarak 360 ° ve dikey olarak 180 ° hareket ettirilebilir. Ayrıca, kamera 20 ila 100 cm arasında görüş derinliği elde etmeyi mümkün kılan motorlu bir odaklama özelliğine sahiptir. Muayene kamerasının başında tüpleri ve kanalları mükemmel şekilde aydınlatan 4 adet ultra parlak LED bulunmaktadır. Muayene kamerasının elektronik sayacı vardır; bu sayede borulardaki hasarlı alanları veya tıkanmaları tespit etmeyi kolaylaştırır.

Dokümantasyon için, resimler ve videolar bu cihazımız ile kaydedilebilir. Görüntünün daha iyi görülebilmesi için, muayene kamerası HDMI kablosuyla harici bir monitöre bağlanabilir. Muayene kamerası 1080P'de fotoğraf çeker, bu nedenle hiçbir detay kaybolmaz. Taramaya yorum eklemek için, USB klavye kullanılabilir. Muayene kamerası, sağlam, alüminyumdan yapılmış bir arabada teslim edilir. Ek olarak, kamera başlığını monte etmek için kullanılan kamera için bir araba ve bir makara kılavuzu da bulunur. Sonuç olarak, 80 ila 1200 mm arasındaki borular ve kanallar sürülebilir.

Özellikler

- 600 m kanal kamera
- Kablo arabası
- Büyük ekran
- Resimdeki ve videodaki metin girişi mümkün
- Motorlu kamera
- Motor odağı
- Konumlandırıcı fonksiyon
- Ø9,5 mm fiber optik kablo

Teknik Özellikler

Kamera Başlığı Çapı	60 mm
Kafa Başlığı Dönüşü	Yatay:360 ° Dikey:180 °
Kablo Uzunluğu	60 m
Görüş Alanı Derinliği	20 ... 100 cm
Perspektif	105°
Boru Çapı	80 ... 1200 mm
Aydınlatma	4 x LED (kısılabilir)
Beyaz Dengesi	Otomatik olarak
Görüntü Sensörü	1/2.9" Sony CCD 1920 x 1080 Piksel
Ekran	10,1" LC Ekran 1280 x 800 Piksel
Arayüz	USB 2.0 HDMI
Hafıza Seçeneği	Video (AVI), Foto (JPEG) ve Ses
Görüntü Hafızası	256 GB'a kadar SD kart
Video Çıkış Formatı	PAL 1080P, 720P, CVBS NTCS 1080P, 720P, CVBS
Menü Navigasyonu	Çoklu dil seçeneği
Uzunluk Ölçümü	0 ... 120 m
Veri Girişi	Klavye ile mümkün
Çalışma Koşulları	-10 ... 50 °C / 30 ... 90 % n.o.
Depolama Koşulları	-20 ... 60 °C / 30 ... 90 % n.o.
Güç Kaynağı	Güç adaptörü 110 V ... 240 V AC / 13,5 V / 5 A DC Li Ion batarya 12 V / 6000 mAh
Koruma Sınıfı	Kamera başlığı: IP68
Boyut	Tümü:87,5 x 97,8 x 40,6 cm Kamera başlığı:60 x 146 mm (Toplam uzunluk: 360 mm)
Ağırlık	Yaklaşık. 20 kg

Teslimat İeriđi;

- 1 x Muayene Kamerası PCE-PIC 60,
- 1 x Araba Üzerinde 120 m İtme Kablosu,
- 1 x Ekran - Klavye ile,
- 1 x Kablo Arabası,
- 1 x Kamera Bařlıđı,
- 1 x Konumlandırıcı Vericisi,
- 1 x Yaylı Kamera Konektörü,
- 1 x Silindir Merkezleme Yıldızı,
- 1 x Ara Seti,
- 1 x Gü Kaynađı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.