



# Teknik Katalog

## [Araç Voltaj Test Cihazı]

[PCE-ACT 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Toplam 12 metre kablo ile araç voltaj test cihazı / Voltaj ölçümü / Yerleşik voltaj üzerinden voltaj kaynağı / 65 V'a kadar ölçüm aralığı / Frekans ölçümü / Çeşitli bağlantı adaptörleri / LED aydınlatma**

PCE-ACT 10 araç voltaj test cihazı otomotiv sektöründe kullanılan çok yönlü bir cihazdır. Muhtemel ölçüm fonksiyonları voltaj ölçümü, direnç ölçümü ve diyot ölçümüdür. Bu ölçüm fonksiyonlarına ek olarak, araç voltaj test cihazı, bir voltaj eğrisini daha doğru analiz etmek için osiloskop olarak da kullanılabilir. Bu araç voltaj test cihazı, çakmak için verilen adaptörle veya doğrudan araç aküsüne bağlantı yoluyla mümkün olan araca uygulanan voltajı güç kaynağı olarak kullanır. Bunun avantajı, tüketicilerin işlevi kontrol etmek için doğrudan araç voltaj test cihazı ile çalıştırılabilmesidir. Araç voltaj test cihazını aracınızın herhangi bir noktasında kullanabilmek için araç voltaj ölçüm cihazında 6 metre kablo bulunur. Örneğin römorklar üzerinde yapılan ölçümler için, araç voltaj test cihazının voltaj kaynağı, verilen uzatma ile 6 metre daha uzatılabilir.

### **Özellikler**

- Farklı ölçüm fonksiyonları
- Çakmak için adaptör
- LED aydınlatma
- Doğrudan araç üzerinden güç kaynağı
- Toplam bağlantı uzunluğu yaklaşık 12 metredir.
- Güç kaynağı döşemek için

**Teknik Özellikler**

Voltaj Ölçümü Ölçüm Aralığı	0 ... 65 V
Direnç Ölçümü Ölçüm Aralığı	0 ... 100 k
Frekans Ölçümü Ölçüm Aralığı	0 Hz ... 10 KHz
Kablo Uzunluğu	Yaklaşık. 6 m
Doğrudan Kontrol için Güç Kaynağı	Maks. 10 A
Ekran	160 x 128 Piksel TFT Renkli ekran
Çalışma Koşulları	0 ... 60 °C, 32 ... 140 °F
Depolama Koşulları	-40 ... 70 °C, -40 ... 185 °F
Güç Kaynağı	12 ... 24 V
Boyut	178 x 47 x 28 mm, 7 x 1,85 x 1,1 in
Ağırlık	Yaklaşık. 336 g sadece el tipi set

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Araç Voltaj Test Cihazı PCE-ACT 10,
- 1 x Ölçüm Ucu,
- 1 x Çakmak için Adaptör,
- 1 x Akü Bağlantı Terminalleri,
- 1 x Yaklaşık 6 metre Uzatma Kablosu,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.