



Teknik Katalog

[Araç OBD Teşhis Tarayıcı]

[PCE-OBD 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kfz-Araç OBD Teşhis Tarayıcı PCE-OBD 10

1996'dan itibaren neredeyse tüm araçlar için Araba OBD Teşhis Tarayıcı / Hata kodlarını ve canlı verileri okuma / Veriler bir sayı sütunu veya grafiksel olarak görüntülenebilir / 2,4 inç grafik ekran / Akü test cihazı

Araç OBD teşhis tarayıcısı PCE-OBD 10, birçok yaygın araç için yüksek kaliteli bir okuyucudur. Bu profesyonel araç OBD teşhis tarayıcısı "bağımsız" bir okuyucudur ve bu nedenle aksesuar gerektirmez. Araç OBD teşhis tarayıcısı, aracın OBD II bağlantısı üzerinden bağlanır. Uygulanan yerleşik güç kaynağı, çalışma için araç OBD teşhis tarayıcısı için yeterlidir. Dolayısıyla, araç OBD teşhis tarayıcısını aküler gibi çalıştırmak için ek bir güç kaynağına gerek yoktur. Araç OBD teşhis tarayıcısını güncel tutmak için, PC üzerinden güncellemeler mümkündür.

Okunan veriler doğrudan TFT ekranında görüntülenir. Hata kodu tabloları zaten araç OBD teşhis tarayıcısında kayıtlı olduğundan, birçok hata düz metin olarak gösterilir. Beş düğmeyle kullanım kolaylığı ile birlikte bu özellik sayesinde, bu OBD teşhis tarayıcı, bu meslekten olmayan kişiler için de uygun hale gelmektedir.

Özellikler

- Hata kodlarını okuyun ve silin
- Akü test cihazı
- Sürüş sırasında bile canlı veri görüntüleme
- 2.4 "TFT renkli ekran
- Bir PC üzerinden güncelleme mümkün
- Kablo uzunluğu yakl. 80 cm
- Küçük ve kullanışlı
- Araca otomatik ayarlama

Teknik Özellikler

Okunabilir Kodlar	OBD kodları ve üreticiye özel Kodlar P0, P1, P2, P3, U0, U1
Desteklenen Araçlar	1996'dan itibaren çoğu araç için
Ekran	2,4" TFT renkli ekran
Ek Fonksiyonlar	Gradyanların grafiksel gösterimi, ör. B. Canlı veri toplama sırasında hız. Motor kontrol akü test cihazının tüm ana sensörleri hakkında kapsamlı sensör bilgileri
Arayüz	Mini-USB, OBD II
Çalışma Sıcaklığı	0 ... +60 °C, 32 ... 140 °F
Depolama Sıcaklığı	-20 ... +70 °C, -4 ... 158 °F
Güç Kaynağı	Dahili voltajın üzerinde 8 ... 18 V
Ağırlık	211 g
Kablo Uzunluğu	Yaklaşık. 80 cm
Boyut	117 x 72 x 18 mm

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kfz-Araç OBD Teşhis Tarayıcı PCE-OBD 10,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.