



Teknik Katalog [Malzeme Test Ölçüm Cihazı]

[PCE-HT 224E]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR www.pce-instruments.com/turkish www.pce-instruments.com

Dijital göstergeli malzeme test ölçüm cihazı

OLED'li mekanik beton malzeme test ölçüm cihazı / Ölçüm aralığı 10 ... 100 N / mm² / Depolanan verileri analiz etmek için yazılım / Mobil kullanım için dahili batarya / Test yükü 2,207 J / Beton yüzeylerin kalitesini ölçmek için

Malzeme test ölçüm cihazı, betonun dayanımını test etmek için ideal bir ölçüm cihazıdır. Malzeme test ölçüm cihazı Schmidt prensibine göre ölçülür. Bu ölçüm yöntemine göre, beton kalitesi malzeme test ölçüm cihazı ile ölçülebilir. Böylece, malzeme test ölçüm cihazı inşaat ve inşaat sektöründe temel uygulama alanına sahiptir. Malzeme test ölçüm cihazı üzerindeki yerleşik mekanizma her zaman 2.207 Nm'lik aynı darbe enerjisini sağlar.

Beton testine ek olarak, malzeme test ölçüm cihazı ölçülen verileri de depolayabilir. Saklanan ölçüm verileri, bir ölçüm çalışmasından sonra malzeme test ölçüm cihazından PC'ye aktarılabilir. Bunun için mini USB arayüzü malzeme test ölçüm cihazında mevcuttur. Malzeme test ölçüm cihazından yapılan ölçümlerin değerlendirilmesi, verilen PC yazılımı ile gerçekleştirilir.

Özellikler

- Ölçülen değerleri okumak için OLED
- PC bağlantısı için USB arayüzü
- Ölçüm aralığı 10 ... 100 N / mm²
- Betonun sertliğinin ölçülmesi
- Daha sonra analiz için veri depolama
- Mobil kullanım için şarj edilebilir pil

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	10 ... 100 N/mm ²
Hassasiyet	±0,1 R
Ekran	OLED
Nominal Kinetik Enerji	2,207 Nm, 0,225 kgm
Arayüz	Bluetooth, Mikro-USB
Depolama	Her biri 256 ölçümden oluşan 1000 veri birimi
Çalışma Koşulları	- 40 ... 60 °C
Güç Kaynağı	3,7 V Li-ion Pil
Güç Kaynağı (Güç Adaptörü)	Birincil: 100 ... 240 VAC, 50 / 60 Hz İkincil: 5 VDC, 1 A
Boyut	280 x 75 x 60 mm

Ağırlık

Yaklaşık. 1,2 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Malzeme Test Ölçüm Cihazı PCE-HT 224E,
- 1 x Mini USB Kablosu,
- 1 x Zımpara Taşı,
- 1 x Yazılım CD'si,
- 1 x Şarj Cihazı,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.