



## Teknik Özellikler [Rüzgar Ölçüm Cihazı]

[PCE-WS P]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**PCE-WS P Rüzgar Ölçüm Cihazı**

**Sabit kurulum için sağlam rüzgar ölçüm cihazı / Çeşitli çıkış sinyalleri / Rüzgar uyarı sistemleri, bina hizmetleri ve bina otomasyonu için**

Rüzgar ölçüm cihazı kompakt tasarımı ve çeşitli çıkış sinyalleriyle etkileyicidir. Rüzgar ölçüm cihazı uyarı teknolojisi, bina otomasyonu ve ev teknolojisi uygulamaları için kullanılabilir. Rüzgar ölçüm cihazı modeline bağlı olarak 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, Modbus veya pals çıkışı mevcuttur. Rüzgar ölçüm cihazı bir yıldız olarak tasarlanmıştır, böylece rüzgar yönünden bağımsız çalışma garanti edilir. Rüzgar ölçüm cihazı sağlam plastikten yapılmıştır ve bu nedenle pas ve korozyona karşı dayanıklıdır. Rüzgar sensörü de IP65'e göre korunmaktadır. Rüzgar ölçüm cihazının yapısı ayrıca yüksek frekans ve elektromanyetik radyasyona karşı özellikle korunmasını sağlar. Ölçüm aralığı 0,8 ... 50 m / s arasında değişir. Rüzgar ölçüm cihazı standart olarak 20 m'lik bir bağlantı kablosuna sahiptir. Rüzgar ölçüm cihazı için paslanmaz çelik montaj kiti opsiyonel olarak mevcuttur.

**Özellikler**

- Dayanıklı PA plastik gövde
- IP 65 koruması
- mA, V, darbe veya Modbus çıkışı
- Uzun ömür
- Rüzgar hızının doğrudan ölçümü
- 0,8 m / s'den itibaren ölçüm

**Teknik Özellikler**

Ölçüm Aralığı	0,8 m/s ... 50 m/s
Ölçüm	≤0,8 m/s
Çıkış	Darbeler (Reed kontağı)
Hassasiyet	<4 m/s: ± 0,27 m/s >4 m/s: ± 3 %
Çalışma Voltajı	3 ... 24 V DC
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20 ... +80 ° C ≤95% bağıl nemde
Maksimum Rüzgar Hızı	55 m/s
Elektriksel Bağlantı	20 m bağlantı kablosu
Koruma Sınıfı	IP65

**Teslimat İeriđi;**

1 x Rüzgar Ölüm Cihazı PCE-WS P,

1 x Kullanım Kılavuzu.